НАГРЕВАТЕЛ ЗА КОЛА МАСКА iWAX DIAMOND TECH AX900

Инструкции за употреба и безопасност | Бял

1. Предназначение



Електрически нагревател за разтопяване и поддържане на работна температура на подходящ восък за депилация и парафин. Разполага с температурен регулатор, цифров дисплей, капак и подвижен алуминиев съд с дръжка. Подходящ за професионална и домашна употреба.

2. Технически характеристики

Марка / модел	iWax Diamond Tech AX900
Код / SKU	8530-01 / AC144071
Мощност	100 W
Захранване	220–240 V, 50/60 Hz
Температурен диапазон	35–120°C
Управление	Въртящ се регулатор, цифров дисплей
Комплект	Нагревател, подвижен съд, капак

3. Подготовка

1. Поставете уреда върху равна, суха и топлоустойчива повърхност, далеч от вода и запалими материали.
2. Проверете корпуса, кабела и щепсела за повреди. Регулаторът трябва да е в положение OFF.
3. Поставете правилно алуминиевия съд и добавете восък, без да го препълвате.
4. Поставете капака и включете щепсела в подходящ контакт.

4. Работа с уреда

1. Завъртете регулатора до желаната температура според указанията на производителя на восъка.
2. Изчакайте пълното разтопяване; разбъркайте внимателно с подходяща шпатула.
3. Намалете настройката до работна температура. Проверете температурата на малко количество восък преди нанасяне върху кожата.
4. След процедурата поставете регулатора на OFF, изключете от контакта и оставете да се охлади.

ВАЖНО: Показанието на дисплея не отменя проверката на действителната температура на восъка. Горещият восък може да причини изгаряне.

5. Безопасност

- Не оставяйте включения нагревател без наблюдение и не допускайте деца да играят с него.
- Не използвайте с мокри ръце, близо до вода или при повреден корпус, кабел или щепсел.
- Не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода и не допускайте течности в електрическите части.
- Не докосвайте горещия съд, нагревателните части или разтопения восък с незащитени ръце.
- Не премествайте уреда, когато съдържа горещ восък. Не го покривайте по време на работа.
- Не препълвайте съда и не изливайте восък директно във вътрешността на корпуса.
- Не добавяйте вода, разтворители или запалими течности към восъка.
- Не превишавайте препоръчаната от производителя на восъка температура.
- Изключвайте от контакта след употреба и преди почистване. Не дърпайте кабела, а щепсела.
- Не разглобявайте и не ремонтирайте уреда сами. При дим, необичаен мирис или неизправност прекратете употребата.

6. Почистване и поддръжка

1. Изключете от контакта и оставете уреда да се охлади до безопасна температура.
2. Почистете остатъците от восък с подходящ препарат за нагреватели и восъчни съдове.
3. Избършете външния корпус с мека, леко навлажнена кърпа и подсушете.
4. Не използвайте остри предмети, абразивни материали или агресивни разтворители. Не обливайте корпуса с вода.

7. Съхранение и изхвърляне

Съхранявайте уреда изключен, чист и напълно охладен, на сухо място. Не навивайте кабела стегнато около корпуса. След края на експлоатационния живот предайте уреда в пункт за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE), а не с битовите отпадъци.

8. Вносител / дистрибутор за България: ВМ 1715 ЕООД, гр. София | Тел.: 0878 222 291
E-mail: pretttyzone@gmail.com | www.prettyzone.net

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.



Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

PrettyZone
PrettyZone
PrettyZone
PrettyZone
PrettyZone
PrettyZone