Професионална преса за коса KESSNER IONIC 230°C – 46 W, бяла, с йонизация

Ръководство на потребителя

1. Предназначение

Професионалната преса за коса KESSNER IONIC 230°C е предназначена за изправяне, изглаждане и оформяне на косата. Подходяща е за професионална употреба във фризьорски салони и за домашна употреба. Уредът разполага с керамично-турмалинови плочи, които осигуряват равномерно разпределение на топлината. Функцията за йонизация спомага за намаляване на статичното електричество, изглаждане на косъма и придаване на блясък. Регулируемата температура позволява адаптиране към различни типове коса.

2. Технически характеристики

- Модел: KESSNER IONIC 230°C
- Мощност: 46 W
- Захранване: 220–240 V, 50/60 Hz
- Температурен диапазон: 130–230°C
- Покритие на плочите: керамично-турмалиново
- Размери на плочите: 24 × 110 мм
- Време за загряване до 180°C: приблизително 30 секунди
- Дисплей: LCD, с индикация на температурата
- Регулиране на температурата: чрез бутони +/−
- Функция: йонизация
- Кабел: въртящ се на 360°, дължина 2 м
- Допълнителни функции: термоизолиран връх и заключване на плочите
- Цвят: бял
- Продуктов код: 125969
- EAN: 5906717417603



3. Подготовка и начин на употреба

1. Проверете целостта на уреда и захранващия кабел преди употреба.
2. Поставете пресата върху суха, равна и топлоустойчива повърхност.
3. Уверете се, че косата е чиста, напълно суха и добре разрешена.
4. Свържете захранващия кабел към подходящ електрически контакт.
5. Включете пресата чрез бутона за включване/изключване.
6. Изберете желаната температура чрез бутоните +/− според типа и състоянието на косата.
7. Изчакайте достигането на зададената температура, като следите показанията на LCD дисплея.
8. Разделете косата на отделни кичури. Поставете кичур между нагретите плочи и плъзнете пресата плавно от корените към краищата.
9. Не задържайте плочите продължително върху едно място, за да избегнете увреждане на косата.
10. След приключване изключете уреда, извадете щепсела от контакта и го оставете да се охлади напълно.

Препоръчителни температури:

- 170–180°C – тънка, изрусена или увредена коса.
- 180–200°C – нормална и вълниста коса.
- 210–230°C – гъста, твърда и трудно поддаваща се на оформяне коса.

При чувствителна или увредена коса започвайте с най-ниската подходяща температура. Избягвайте прекомерна и продължителна топлинна обработка.

4. Мерки за безопасност

- Прочетете внимателно инструкциите преди първата употреба.
- Използвайте уреда единствено по предназначение.
- ВНИМАНИЕ! Не използвайте пресата в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.

- Не докосвайте уреда с мокри ръце.
- Не потапяйте пресата или захранващия кабел във вода или други течности.
- Не използвайте уреда върху мокра или влажна коса.
- Нагревателните плочи достигат високи температури. Не ги докосвайте по време на работа и непосредствено след изключване.
- Пазете нагретите плочи от контакт с кожата на лицето, ушите, шията и скалпа.
- Не поставяйте включената преса върху запалими или нетоплоустойчиви повърхности.
- Не използвайте лак за коса или други леснозапалими продукти непосредствено преди или по време на работа с нагретата преса.
- Не оставяйте включения уред без наблюдение.
- Не използвайте пресата при повреден кабел, щепсел или корпус.
- При необичайна миризма, дим или прегряване незабавно изключете уреда от електрическата мрежа, ако това е безопасно.
- Не увивайте захранващия кабел около горещия уред.
- Не дърпайте кабела, когато изключвате пресата от контакта.
- Не допускайте деца да играят с устройството.
- Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте самостоятелно уреда.
- След всяка употреба изключвайте пресата от електрическата мрежа.

Допълнителна защита: При използване в баня изключвайте уреда от контакта веднага след употреба. Препоръчва се електрическата инсталация да бъде защитена с дефектнотокова защита с номинален ток на задействане до 30 mA.

5. Почистване и поддръжка

Преди почистване изключете уреда от електрическата мрежа и изчакайте пълното му охлаждане. Почиствайте корпуса и нагревателните плочи с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни препарати, метални предмети или агресивни разтворители, които могат да повредят покритието. Не потапяйте устройството във вода и не допускайте проникване на течности във вътрешността му. Редовно проверявайте състоянието на кабела, щепсела и нагревателните плочи.

При установена неизправност прекратете употребата и се обърнете към квалифициран сервиз.

6. Съхранение и транспорт

Съхранявайте пресата на сухо, чисто и проветриво място, защитено от влага, прах и механични повреди. Преди прибиране изчакайте уредът да се охлади напълно. Използвайте заключващия механизъм на плочите за компактно съхранение. Не прегъвайте и не опъвайте прекомерно захранващия кабел.

При транспортиране използвайте подходяща защитна опаковка.

7. Европейски изисквания и CE маркировка

8. Производител и вносител

Производител/отговорно лице в ЕС: ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Търговска марка: KESSNER
Адрес: ul. Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша
Телефон: +48 71 725 41 71
E-mail: crm@activeshop.com.pl
Уебсайт: www.activeshop.com.pl
Вносител/дистрибутор за България: ВМ 1715 ЕООД
Адрес: гр. София, България
Телефон: 0878 222 291
E-mail: pretttyzone@gmail.com
Уебсайт: www.prettyzone.net

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР



Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство. Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!**ВНИМАНИЕ:** Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.