

Професионален сешоар KESSNER JET2 2200 W

Подробни инструкции за употреба и безопасност

Описание на продукта

Професионалният сешоар KESSNER JET2 2200 W е лек и мощен уред за бързо сушене и прецизно оформяне на косата в професионален салон или у дома. Високоскоростният безчетков мотор достига до 120 000 об./мин. и създава въздушен поток до 28,5 m/s, което позволява ефективно сушене включително на дълга и гъста коса. Сешоарът разполага с три температурни степени и три скорости на въздушния поток. Бутонът за студен въздух е предназначен за финално фиксиране на прическата. Вградената защита от прегряване подпомага безопасната работа при продължителна употреба. В комплекта са включени два концентратора – 65 мм и 75 мм, както и дифузер за къдрава и чуплива коса. Подвижният прахов филтър улеснява редовното почистване и поддръжката.

Технически характеристики

- Марка: KESSNER
- Модел: JET2
- Мощност: до 2200 W
- Безчетков мотор: до 120 000 об./мин.
- Скорост на въздушния поток: до 28,5 m/s
- Температурни степени: 3
- Степени на въздушния поток: 3
- Бутон за студен въздух
- Защита от прегряване
- Ниво на шум: около 65 dB
- Захранване: 220–240 V, 50 Hz
- Дължина на кабела: 3,2 м
- Тегло с кабела: приблизително 320 г
- Материал: термоустойчива РА пластмаса
- Подвижен прахов филтър



Комплектът включва

- Сешоар KESSNER JET2
- Концентратор 65 мм
- Концентратор 75 мм
- Дифузер

Инструкции за употреба

Преди първа употреба

1. Проверете корпуса, кабела, щепсела и накрайниците за видими повреди.
2. Уверете се, че въздушният филтър е правилно поставен и чист.
3. Проверете дали напрежението на електрическата мрежа съответства на 220–240 V, 50 Hz.
4. Включвайте уреда само със сухи ръце.

Работа със сешоара

1. Подсушете предварително излишната вода от косата с кърпа.
2. Включете сешоара в електрически контакт.
3. Изберете подходяща скорост на въздушния поток и температура според типа и състоянието на косата.
4. Дръжте сешоара на подходящо разстояние от косата и скалпа.
5. Движете уреда постоянно и не задържайте горещата струя продължително върху едно място.
6. При оформяне с четка използвайте подходящ концентратор.
7. За къдрава и чуплива коса използвайте дифузера.
8. След оформяне използвайте студения въздух за финално фиксиране.
9. След употреба изключете уреда, извадете щепсела и оставете сешоара да се охлади.

Избор на температура

- Ниска температура – за фина, чувствителна, боядисана или третирана коса.
- Средна температура – за нормална коса и ежедневно сушене.
- Висока температура – за гъста, дълга или по-трудно изсъхваща коса.

При висока температура поддържайте постоянно движение на сешоара и не насочвайте горещия въздух продължително към скалпа.

Използване на крайниците

Концентраторът 65 мм е подходящ за прецизно насочване на въздуха, оформяне с четка, бретон и отделни кичури.

Концентраторът 75 мм позволява обработване на по-големи секции и е подходящ за по-бързо сушене и работа с по-голяма четка.

Дифузерът е предназначен за къдрава и чуплива коса, оформяне на естествени вълни и придаване на обем.

Работете с умерена температура и въздушна струя.

Инструкции за безопасност

1. Използвайте уреда само за сушене и оформяне на коса.
2. Не използвайте сешоара във вана, душ или непосредствено до вода.
3. Не използвайте уреда с мокри ръце.
4. Не насочвайте горещата струя продължително към едно място върху косата или скалпа.
5. При чувствителна или увредена коса използвайте по-ниска температура.
6. Не използвайте деформирани или повредени крайници.
7. Не дърпайте кабела при изключване от контакта.
8. Не разглобявайте и не ремонтирайте уреда самостоятелно.
9. При необичаен шум, мирис на изгоряло, искрене или силно прегряване незабавно прекратете употребата.

Защита от прегряване

Не блокирайте входящия или изходящия въздушен отвор. Почиствайте филтъра редовно. Ако уредът се нагрее необичайно или се изключи по време на работа, изключете го от електрическата мрежа и го оставете да се охлади напълно. При повторен проблем потърсете квалифициран сервиз.

Почистване и поддръжка

1. Изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да се охлади.
2. Почиствайте корпуса с мека суха или леко навлажнена кърпа.
3. Отстранявайте редовно праха и космите от подвижния филтър.
4. Ако филтърът се почиства с вода, поставете го обратно само след пълното му изсъхване.
5. Не използвайте абразивни препарати или силни разтворители.
6. Не потапяйте сешоара във вода.
7. Съхранявайте уреда на сухо и чисто място и не навивайте кабела прекалено стегнато.

Производител: Activeshop Sp. z o.o., Graniczna 8B/DC2A, 54-610 Wrocław, Полша

Вносител за България: ВМ 1715 ЕООД, гр. София, Тел.: 0878 222 291, E-mail: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.



Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

Професионален сешоар KESSNER JET2 2200 W

Подробни инструкции за употреба и безопасност

Описание на продукта

Професионалният сешоар KESSNER JET2 2200 W е лек и мощен уред за бързо сушене и прецизно оформяне на косата в професионален салон или у дома. Високоскоростният безчетков мотор достига до 120 000 об./мин. и създава въздушен поток до 28,5 m/s, което позволява ефективно сушене включително на дълга и гъста коса. Сешоарът разполага с три температурни степени и три скорости на въздушния поток. Бутонът за студен въздух е предназначен за финално фиксиране на прическата. Вградената защита от прегряване подпомага безопасната работа при продължителна употреба.

В комплекта са включени два концентратора – 65 мм и 75 мм, както и дифузер за къдрава и чуплива коса. Подвижният прахов филтър улеснява редовното почистване и поддръжката.

Технически характеристики

- Марка: KESSNER
- Модел: JET2
- Мощност: до 2200 W
- Безчетков мотор: до 120 000 об./мин.
- Скорост на въздушния поток: до 28,5 m/s
- Температурни степени: 3
- Степени на въздушния поток: 3
- Бутон за студен въздух
- Защита от прегряване
- Ниво на шум: около 65 dB
- Захранване: 220–240 V, 50 Hz
- Дължина на кабела: 3,2 м
- Тегло с кабела: приблизително 320 г
- Материал: термоустойчива РА пластмаса
- Подвижен прахов филтър



Комплектът включва

- Сешоар KESSNER JET2
- Концентратор 65 мм
- Концентратор 75 мм
- Дифузер

Инструкции за употреба

Преди първа употреба

5. Проверете корпуса, кабела, щепсела и накрайниците за видими повреди.
6. Уверете се, че въздушният филтър е правилно поставен и чист.
7. Проверете дали напрежението на електрическата мрежа съответства на 220–240 V, 50 Hz.
8. Включвайте уреда само със сухи ръце.

Работа със сешоара

10. Подсушете предварително излишната вода от косата с кърпа.
11. Включете сешоара в електрически контакт.
12. Изберете подходяща скорост на въздушния поток и температура според типа и състоянието на косата.
13. Дръжте сешоара на подходящо разстояние от косата и скалпа.
14. Движете уреда постоянно и не задържайте горещата струя продължително върху едно място.
15. При оформяне с четка използвайте подходящ концентратор.
16. За къдрава и чуплива коса използвайте дифузера.
17. След оформяне използвайте студения въздух за финално фиксиране.
18. След употреба изключете уреда, извадете щепсела и оставете сешоара да се охлади.

Избор на температура

- Ниска температура – за фина, чувствителна, боядисана или третирана коса.

- Средна температура – за нормална коса и ежедневно сушене.
- Висока температура – за гъста, дълга или по-трудно изсъхваща коса.

При висока температура поддържайте постоянно движение на сешоара и не насочвайте горещия въздух продължително към скалпа.

Използване на накрайниците

Концентраторът 65 мм е подходящ за прецизно насочване на въздуха, оформяне с четка, бретон и отделни кичури.

Концентраторът 75 мм позволява обработване на по-големи секции и е подходящ за по-бързо сушене и работа с по-голяма четка.

Дифузерът е предназначен за къдрава и чуплива коса, оформяне на естествени вълни и придаване на обем.

Работете с умерена температура и въздушна струя.

Инструкции за безопасност

10. Използвайте уреда само за сушене и оформяне на коса.
11. Не използвайте сешоара във вана, душ или непосредствено до вода.
12. Не използвайте уреда с мокри ръце.
13. Не насочвайте горещата струя продължително към едно място върху косата или скалпа.
14. При чувствителна или увредена коса използвайте по-ниска температура.
15. Не използвайте деформирани или повредени накрайници.
16. Не дърпайте кабела при изключване от контакта.
17. Не разглобявайте и не ремонтирайте уреда самостоятелно.
18. При необичаен шум, мирис на изгоряло, искрене или силно прегряване незабавно прекратете употребата.

Защита от прегряване

Не блокирайте входящия или изходящия въздушен отвор. Почиствайте филтъра редовно. Ако уредът се нагрее необичайно или се изключи по време на работа, изключете го от електрическата мрежа и го оставете да се охлади напълно. При повторен проблем потърсете квалифициран сервиз.

Почистване и поддръжка

8. Изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да се охлади.
9. Почиствайте корпуса с мека суха или леко навлажнена кърпа.
10. Отстранявайте редовно праха и космите от подвижния филтър.
11. Ако филтърът се почиства с вода, поставете го обратно само след пълното му изсъхване.
12. Не използвайте абразивни препарати или силни разтворители.
13. Не потапяйте сешоара във вода.
14. Съхранявайте уреда на сухо и чисто място и не навивайте кабела прекалено стегнато.

Производител: Activeshop Sp. z o.o., Graniczna 8B/DC2A, 54-610 Wrocław, Полша

Вносител за България: ВМ 1715 ЕООД, гр. София, Тел.: 0878 222 291, E-mail: prettyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.



Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.