

Пистолет за кератинови пръчки IL345

Ръководство за потребителя

ОПИСАНИЕ:

Пистолетът за кератин за коса е инструмент, използван за приложение на кератинови пръчици, които се използват за удължаване или съгъстяване на косата. Този пистолет нагрява кератиновите пръчки, което позволява те да се стопят и залепят за косата. Подходящ за използване в салони за красота.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Поставете кератинова пръчка с диаметър 7,0-7,5 мм от опащката на пистолета, в цевта, включете захранването и загрейте предварително за 3-5 минути, след което дръпнете спусъка, за да екструдирате разтопения кератин. Залепете кичура коса с разтопения кератин.
2. По време на употреба, ако една пръчка не е изразходвана, изваждането ѝ е забранено. Следващият път, когато го използвате, можете да го включите в контакта и да го загреете предварително за 3-5 минути, преди да го използвате директно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Този продукт е високотемпературен пистолет за кератин. Ако използвате пръчка кератин, която не отговаря на размера или вида, това може да доведе до обратно изтичане на разтопения кератин и да повреди пистолета.
2. Дюзата на пистолета и разтопения кератин имат висока температура по време на работа. Не го докосвайте. Забранено е използването му в запалими и експлозивни ситуации.
3. Когато пистолетът работи, пистолетът не може да бъде повдигнат високо и дюзата не може да бъде насочена нагоре. Ако пистолетът не пръска кератин в продължение на 15 последователни минути, моля, изключете захранването, за да предотвратите обратното стопяване на пръчката с кератин и причиняването на повреда на пистолета.
4. Новият пистолет може да отдели малко дим, когато се използва за първи път. Това е нормално. Димът ще изчезне автоматично след 30 минути употреба.
5. Плъзгачът в опащката на пистолета винаги трябва да се поддържа чист, за да се гарантира, че пръчката може да се поставя в цевта.
6. Пистолетът трябва да се постави на проветриво и сухо място, когато не се използва. Не го поставяйте на влажно място или на място достъпно за деца.
7. Този инструмент трябва да се съхранява на стойката му, когато не се използва.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Уредите никога не трябва да се оставят без надзор, когато са включени в контакта.
2. Пазете далеч от деца
3. Използвайте уредите само по предназначение, както е описано в това ръководство. Не използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя.
4. Никога не работете с уредите, ако има повреден кабел или щепсел, ако не работят правилно..
5. Дръжте кабелите далеч от нагорещени повърхности. Не увивайте кабелите.
6. Никога не го поставяйте върху мека повърхност, като легло или диван.

7. Не използвайте удължителен кабел.

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.



Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда! **ВНИМАНИЕ:** Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

