

Електрическа пила Activ Power J202, черна, 65W

Ръководство за потребителя

Електрическа пила за маникюр и педикюр ACTIV POWER J202 – 65 W, черна

- Модел: ACTIV POWER J202
- Мощност: 65 W
- Захранване: 220–240 V, 50 Hz
- Максимална скорост: 35 000 об./мин.
- Изходно напрежение: 3–15 V
- Ток: 1 A
- Регулиране на оборотите: плавно
- Посока на въртене: дясна и лява
- Управление: ръчно или чрез крачен педал
- Захват на фрезите: Twist-Lock
- Размери на контролния блок: 14 × 17 × 8,5 cm
- Нетно тегло: 674 g
- Комплект: контролен блок, ръкохватка, поставка, крачен педал, 6 накрайника, 6 абразивни втулки

3. Подготовка и начин на употреба

1. Поставете устройството върху равна, стабилна и суха повърхност.
2. Свържете ръкохватката към съответния вход на контролния блок.
3. При необходимост свържете крачния педал към предназначения за него вход.
4. Уверете се, че устройството е изключено. Отключете механизма Twist-Lock чрез завъртане на пръстена на ръкохватката, поставете подходяща фреза и я заключете.
5. Завъртете регулатора на скоростта до минимално положение.
6. Свържете захранващия кабел към електрическата мрежа.
7. Включете главния превключвател в положение „1“.
8. Изберете ръчно управление (ON) или управление чрез педал (FOOT).
9. Регулирайте оборотите постепенно според извършваната процедура и използвания накрайник.
10. За смяна на посоката на въртене първо спрете напълно ръкохватката, след което превключете посоката.
11. След приключване намалете оборотите до нула, изключете устройството и извадете захранващия кабел от контакта.

Важно: Никога не сменяйте фрезите при включено устройство или въртяща се ръкохватка.

4. Мерки за безопасност

- Прочетете инструкциите преди първата употреба.
- Използвайте устройството само по предназначение.
- Не работете с мокри ръце или в близост до вода.
- Не допускайте проникване на течности в корпуса и ръкохватката.
- Не използвайте устройството при повреден кабел, корпус или ръкохватка.
- Преди работа проверявайте дали фрезата е правилно закрепена.
- Използвайте само качествени и съвместими накрайници.
- Не превишавайте максимално допустимите обороти на използваната фреза.
- Не упражнявайте прекомерен натиск върху нокътната плочка.
- Не задържайте фрезата продължително на едно място, за да избегнете прегряване и нараняване.
- Не използвайте върху възпалена, наранена или инфектирана кожа.
- При необичайни вибрации, шум или прегряване незабавно прекратете работа.
- Не сменяйте посоката на въртене, преди ръкохватката да е спряла напълно.
- Не покривайте вентилационните отвори на устройството.
- Не оставяйте включения уред без наблюдение.
- Не допускайте употреба от деца или лица без необходимите умения и надзор.
- Не разглобявайте и не ремонтирайте самостоятелно електрическите компоненти.

5. Почистване и поддръжка

Преди почистване задължително изключете устройството от електрическата мрежа.

Почиствайте корпуса и ръкохватката с мека, суха кърпа. Отстранявайте натрупания прах редовно с подходяща четка. Не използвайте агресивни химически разтворители и не потапяйте електрическите части във вода.

След всяка процедура използваните фрези трябва да се почистят и дезинфекцират според материала и указанията на производителя. Стерилизирайте само крайници, които са предназначени за това. Проверявайте периодично кабелите, заключващия механизъм и състоянието на фрезите. При повреда се обърнете към квалифициран сервиз.

6. Съхранение

Съхранявайте устройството на сухо, чисто и проветриво място, защитено от влага, прах, високи температури и механични повреди.

При продължително неизползване изключвайте устройството от електрическата мрежа.

Съхранявайте ръкохватката в предназначената поставка.

7. Съответствие с европейските изисквания и СЕ маркировка

Устройството е предназначено за употреба при спазване на приложимите европейски изисквания за безопасност на електрическите уреди, електромагнитна съвместимост и ограничаване на опасните вещества.

СЕ маркировка

8. Производител и вносител

Производител и отговорно лице в ЕС:

ACTIVESHOP Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша, тел. +48 71 725 41 71, e-mail: crm@activeshop.com.pl. [Pretty Zone](http://PrettyZone.com)

Вносител за България:

BM 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291, e-mail: prettyzone@gmail.com



ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим, всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

