

Мобилната Акумулаторна пила за маникюр PEARL – 65 W, 35 000 об./мин.

Ръководство за потребителя

Професионална акумулаторна електрическа пила за маникюр и педикюр CLAVIER TRUSI – 65 W, 35 000 об./мин.

1. Предназначение на уреда

Професионалната акумулаторна електрическа пила CLAVIER TRUSI е предназначена за обработка на естествени и изкуствени нокти, премахване на гел лак, гел и акрил, оформяне на нокътната плочка и обработка на кожички. Подходяща е за професионална употреба в салони за маникюр и педикюр, както и за домашна употреба от лица с необходимите умения.

2. Технически характеристики

- Мощност: 65 W.
- Максимална скорост: 35 000 оборота в минута.
- Захранване: акумулаторна батерия, DC 7,4 V.
- Посока на въртене: дясна и лява (F/R).
- Регулиране на скоростта: плавно, чрез въртящ регулатор.
- Дисплей: цифров, с индикация за скоростта и батерията.
- Захват на крайниците: Twist-Lock.
- Диаметър на стеблото на фрезите: 2,32–2,35 mm.
- Комплект: контролен блок, ръкохватка, зарядна основа, кабели и 2 керамични крайника.

3. Подготовка и начин на употреба

1. Преди първата употреба проверете целостта на уреда, кабелите и ръкохватката.
2. Заредете батерията чрез предназначения за устройството зарядна основа и кабел.
3. Свържете ръкохватката към контролния блок при изключено устройство.
4. Завъртете заключващия механизъм на ръкохватката в положение за отключване, поставете подходяща фреза докрай и заключете механизма.
5. Включете устройството чрез бутона за захранване.
6. Изберете подходяща скорост с въртящия регулатор. Започвайте работа от ниски обороти и увеличавайте постепенно според процедурата.
7. При необходимост изберете посоката на въртене F/R само след пълното спиране на ръкохватката.
8. Използвайте бутона за пауза за временно спиране на работата.
9. След приключване намалете оборотите до нула, изключете устройството и почистете използваните принадлежности.

4. Важни мерки за безопасност

- Прочетете инструкциите преди първата употреба.
- Не използвайте устройството с мокри ръце или в близост до вода.
- Не допускате проникване на течности и прах във вътрешността на уреда.
- Не работете с повредени кабели, деформирани фрези или неисправна ръкохватка.
- Никога не сменяйте фрезите при въртяща се ръкохватка.
- Не включвайте ръкохватката с отключен механизъм или неправилно поставена фреза.



- Не упражнявайте прекомерен натиск върху нокътната плочка, за да избегнете наранявания и прегряване.
- Не задържайте въртящата се фреза продължително върху едно място.
- Не докосвайте въртящите се части и пазете коса, дрехи и бижута от тях.
- Не използвайте уреда върху възпалена, наранена или инфектирана кожа.
- При необичайни вибрации, шум, мирис или прегряване незабавно прекратете работа.
- Пазете устройството от удари, падане, пряка слънчева светлина и високи температури.
- Уредът не е играчка. Съхранявайте го на място, недостъпно за деца.
- Не разглобявайте и не ремонтирайте самостоятелно устройството.

5. Безопасност при зареждане

Използвайте само съвместими зарядни устройства и кабели, отговарящи на техническите изисквания на производителя. Зареждайте върху суха, стабилна и негорима повърхност. Не покривайте устройството по време на зареждане. Не използвайте повредени или прегряващи батерии. При подуване, изтичане или необичаен мирис незабавно прекратете употребата. Не излагайте батерията на огън и високи температури.

6. Почистване, дезинфекция и поддръжка

След всяка употреба изключвайте уреда и отстранявайте праха от ръкохватката и корпуса с мека суха кърпа или подходяща четка. При необходимост почиствайте външните повърхности с леко навлажнена кърпа. Не потапяйте електрическите компоненти във вода или дезинфекционни разтвори.

Фрезите се почистват и дезинфекцират съобразно материала, предназначението и указанията на производителя. Стерилизирайте само принадлежности, за които този метод е разрешен. Не стерилизирайте ръкохватката и контролния блок.

Редовно проверявайте заключващия механизъм, кабелите и състоянието на фрезите. Не използвайте износени, повредени или небалансирани накрайници.

7. Съхранение и транспорт

Съхранявайте устройството на сухо, чисто и проветриво място, защитено от влага, прах и механични повреди. При продължително неизползване периодично проверявайте състоянието на батерията и я зареждайте съгласно указанията на производителя. При транспортиране предпазвайте ръкохватката и дисплея от удари.

8. Съответствие с европейските изисквания и СЕ маркировка

За пускане на пазара на Европейския съюз устройството трябва да отговаря на приложимите европейски изисквания за електрическа безопасност, електромагнитна съвместимост и ограничаване на опасните вещества, както и на изискванията за батериите. СЕ маркировката, когато е нанесена въз основа на извършена оценка на съответствието, удостоверява декларираното от производителя съответствие с приложимото законодателство на ЕС.

Уредът и батерията не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Предавайте ги в определените пунктове за събиране на електрическо и електронно оборудване и батерии.

9. Информация за производителя и вносителя

Производител и отговорно лице в ЕС:

ACTIVESHOP Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша, тел. +48 71 725 41 71, e-mail: crm@activeshop.com.pl. [Pretty Zone](http://PrettyZone.com)

Вносител за България:

ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291, e-mail: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим, всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

