

Електрическа пила Sprint 48 Basic – 35 W, 30 000 об./мин.

Ръководство за потребителя

Електрическата пила Sprint 48 Basic е компактен и удобен уред за маникюр и обработка на изкуствени нокти. Подходяща е както за професионална работа в салон, така и за домашна употреба. Мощността от 35 W, въртящият момент 3,5 Ncm и плавното регулиране до 30 000 об./мин. позволяват скоростта да се адаптира според използваната фреза и конкретната процедура. Леката ръкохватка с тегло около 160 g е проектирана за комфортна работа и разполага със система Twist-Lock, която позволява бърза смяна на накрайниците без допълнителни инструменти. Пилата предлага дясна и лява посока на въртене и може да се управлява както от основния модул, така и чрез включения крачен педал.

Технически характеристики:

- Модел: Sprint 48 Basic
- Мощност: 35 W
- Скорост: 0–30 000 об./мин.
- Въртящ момент: 3,5 Ncm
- Плавно регулиране на оборотите
- Дясна и лява посока на въртене
- Система за смяна на фрезите: Twist-Lock
- Диаметър на опашката на фрезите: 2,32 mm
- Управление от базата или чрез крачен педал
- Захранване: 220–240 V, 50–60 Hz
- Тегло на ръкохватката: около 160 g
- Размери на ръкохватката: приблизително 13,5 × 2,7 cm
- Тегло на основния модул: 0,78 kg
- Размери на базата: 15 × 11 × 7 cm
- CE маркировка
- Комплектът включва основен модул, ръкохватка, крачен педал, комплект фрези и инструкция за употреба.



Начин на употреба:

Поставете основния модул върху стабилна, равна и суха повърхност. Проверете дали кабелът, ръкохватката и всички свързващи елементи са в изправно състояние.

Преди поставяне на фреза изключете уреда от основния превключвател. Завъртете Twist-Lock механизма в отключено положение, поставете подходящ накрайник с диаметър на опашката 2,32 mm и завъртете механизма обратно до заключено положение.

Свържете уреда към електрическата мрежа. При желание за управление с крачен педал го свържете към предназначения за него вход.

Включете пилата и започнете работа при ниски обороти. Увеличавайте скоростта постепенно според вида на фрезата, обработвания материал и извършваната процедура.

Изберете дясна или лява посока на въртене. Преди промяна на посоката изчакайте ръкохватката да спре напълно.

По време на работа движете фрезата плавно и без силен натиск върху нокътната плочка. Не задържайте въртящия се накрайник продължително на едно място, тъй като това може да предизвика нагряване и дискомфорт.

След приключване намалете оборотите, изключете пилата от основния превключвател и изчакайте фрезата да спре напълно. Едва след това отключете Twist-Lock механизма и извадете накрайника.

Важни инструкции за безопасност:

Никога не сменяйте фрезата, докато ръкохватката работи. Поставянето на регулатора на минимални обороти не означава, че уредът е изключен. Смяна на фреза при работещ мотор може да доведе до прегряване и повреда на ръкохватката.

Не включвайте пилата без правилно поставена и заключена фреза. Не използвайте огънати, напукани или повредени накрайници.

Ако уредът разполага със селектор за напрежение, при работа в България той трябва да бъде настроен на 220 V. Не превключвайте на 110 V – в ръководството е посочено, че неправилната настройка може да доведе до трайна повреда на уреда.

Не използвайте уреда с мокри ръце и не допускайте вода или други течности да попадат върху основния модул, ръкохватката, педала или електрическите съединения.

Не потапяйте ръкохватката или базата във вода или дезинфекционен разтвор.

Пазете коса, дрехи, кабели и други предмети от контакт с въртящата се фреза.

При необичаен шум, прекомерни вибрации, силно нагряване, мирис на изгоряло или повреден кабел незабавно прекратете употребата и изключете уреда от електрическата мрежа.

Не разглобявайте и не ремонтирайте самостоятелно електрическите компоненти. Сервизните дейности трябва да се извършват от квалифицирано лице.

Да се пази от деца.

Почистване и поддръжка:

Преди почистване изключете уреда и извадете щепсела от електрическата мрежа.

След работа отстранявайте праха от корпуса и ръкохватката. Натрупването на фин прах може да затрудни охлаждането и да съкрати живота на уреда.

Почиствайте базата и ръкохватката с мека суха или леко навлажнена кърпа. Не пръскайте дезинфектант директно върху електрическите компоненти и не допускайте течности да проникват във вътрешността.

Фрезите трябва да се почистват, дезинфекцират и при необходимост стерилизират според материала, от който са изработени, и указанията на техния производител.

Съхранявайте пилата на сухо и чисто място. Не усуквайте и не прегъвайте силно кабела на ръкохватката.

Производител и отговорно лице в ЕС:

ACTIVESHOP Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша, тел. +48 71 725 41 71, e-mail: crm@activeshop.com.pl. [Pretty Zone](http://PrettyZone.com)

Вносител за България:

BM 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291, e-mail: prettyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим, всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

