

Професионална електрическа пила Saeyang Marathon 3 Champion NEW Black + SH37LN

Ръководство за потребителя

Професионалната електрическа пила **Saeyang Marathon 3 Champion NEW** е предназначена за интензивна и прецизна работа при маникюр и педикюр. Обновената версия на популярния модел Marathon 3 Champion е оборудвана с подобрена електронна система, която осигурява стабилна работа при натоварване и надеждно управление на оборотите.

Комплектът включва мощна професионална ръкохватка **SH37LN**, достигаща скорост до **40 000 оборота в минута** и въртящ момент **4,5 Ncm**. Тя е подходяща за премахване на гел, гел лак и изкуствени покрития, оформяне и обработване на нокътната плочка, работа около кожичките и педикюрни процедури с подходящи накрайници.

Ергономичната и добре балансирана ръкохватка спомага за комфортна работа и ограничаване на вибрациите. Системата **Twist-Lock** позволява бърза смяна на фрезите с едно движение. Пилата разполага с плавно регулиране на оборотите, избор на дясна или лява посока на въртене и възможност за управление чрез крачен педал.

Технически характеристики

- Модел: **Saeyang Marathon 3 Champion NEW**
- Ръкохватка: **SH37LN**
- Максимална скорост: до **40 000 об./мин.**
- Въртящ момент на ръкохватката: **4,5 Ncm**
- Мощност на ръкохватката: **45 W**
- Захранване: **110–240 V, 50–60 Hz**
- Размери на базата: приблизително **118 × 156 × 78 mm**
- Плавно регулиране на оборотите
- Дясна и лява посока на въртене
- Twist-Lock система за смяна на фрезите
- Стандартен диаметър на опашката на фрезите: **2,32 mm**
- Управление от основния блок или чрез крачен педал
- Силиконова поставка за ръкохватката
- Страничен държач за ръкохватката
- Места върху корпуса за поставяне на фрези
- Разглобяем захранващ кабел
- Цвят: черен
- Подходяща за работа с дясна и лява ръка.



Начин на употреба:

Поставете основния блок върху стабилна, равна и суха повърхност.

Преди включване задължително проверете превключвателя за напрежението. При работа в България той трябва да бъде поставен на 220 V. Не превключвайте на 110 V. Включването на уреда при неправилно избрано напрежение може да причини сериозна повреда.

Свържете ръкохватката към предназначения за нея конектор на основния блок. Ако ще използвате крачния педал, свържете и него към съответния вход.

Преди поставяне на фреза се уверете, че уредът е **изключен от основния бутон**. Завъртете Twist-Lock механизма в отворено положение, поставете подходящия накрайник с опашка 2,32 mm и завъртете механизма обратно в заключено положение.

Включете пилата и започнете работа на ниски обороти. Увеличавайте скоростта постепенно според използваната фреза и извършваната процедура.

Изберете подходящата посока на въртене. Смяната на посоката трябва да се извършва след спиране или при минимални обороти, за да се избегне излишно натоварване на мотора.

При работа движете фрезата плавно и контролирано. Не я задържайте продължително върху едно място и не упражнявайте прекомерен натиск върху нокътя.

След приключване намалете оборотите, изключете уреда от основния превключвател и едва тогава отстранете или сменете фрезата.

Важни инструкции за безопасност:

Никога не отключвайте Twist-Lock механизма, докато ръкохватката работи. Смяната на фреза при включен мотор може да повреди ръкохватката и заключващия механизъм. Завъртането на регулатора на оборотите до минимална позиция **не означава, че уредът е изключен**. Преди смяна на фреза използвайте основния бутон за изключване.

Не включвайте ръкохватката без правилно поставена и заключена фреза.

Не използвайте огънати, напукани, повредени или неподходящи накрайници. Използвайте само фрези, предназначени за съответните обороти и процедура.

Не докосвайте въртящата се фреза с ръце и пазете коса, дрехи, кабели и други предмети от контакт с нея.

Ръкохватката **не трябва да се мокри или потапя в дезинфекциращ разтвор**. Не нанасяйте прекомерно количество течност при дезинфекция, тъй като проникването на вода или препарат във вътрешността може да причини повреда.

Не използвайте уреда с мокри ръце и не допускайте вода или други течности да попадат върху основния блок, ръкохватката, кабела или педала.

Не покривайте вентилационните отвори и осигурявайте достатъчно пространство около основния блок за нормално охлаждане.

Почистване и поддръжка:

След всяка употреба отстранявайте праха от ръкохватката и работната зона. При работа с електрическа пила се образува фин прах, който може да проникне в ръкохватката и да причини прегряване или повреда. Производителят изрично посочва необходимостта ръкохватката да бъде почиствана и предпазвана от прах.

Преди почистване изключете уреда и извадете захранващия кабел от контакта.

Почиствайте основния блок и ръкохватката с мека суха или леко навлажнена кърпа. Не пръскайте дезинфектант директно върху ръкохватката и не допускайте течности да проникват във вътрешността.

Фрезите трябва да се почистват, дезинфекцират и при необходимост стерилизират според материала, от който са изработени, и инструкциите на производителя им.

Съхранявайте пилата на сухо и чисто място. Не прегъвайте и не усуквайте силно кабелите.

Производител:

Saeyang Microtech Co., Ltd., 348 Seongseo-ro, Dalseo-gu, Daegu 42697, Republic of Korea

E-mail: marathon@saeyang.com

Вносител / отговорно лице в ЕС:

ACTIVESHOP Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша.

Вносител за България:

ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291, e-mail: prettyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!**ВНИМАНИЕ:** Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

