

Професионална електрическа пила Saeyang Marathon Mighty + SH20N

Ръководство за потребителя

Професионалната електрическа пила **Saeyang Marathon Mighty** е висококачествен уред за маникюр и педикюр, предназначен за професионална работа в салони и козметични кабинети. Компактната база, плавното регулиране на оборотите и леката ергономична ръкохватка позволяват прецизна и комфортна работа при обработване на естествени и изкуствени нокти.

Комплектът е оборудван с ръкохватка **SH20N** със система **TWIST-LOCK**, която позволява бърза и лесна смяна на фрезите. Уредът предлага плавно регулиране до **30 000 об./мин.**, дясна и лява посока на въртене и възможност за управление както от базата, така и чрез крачен педал.

Подходящ е за сваляне на гел и други изкуствени покрития, оформяне на ноктите, обработване на кожички и педикюр с подходящо подобрани фрези.

Технически характеристики:

- Модел: Saeyang Marathon Mighty
- Ръкохватка: **SH20N**
- Мощност: **45 W**
- Скорост: **0–30 000 об./мин.**
- Въртящ момент: **2,7 Ncm**
- Захранване: **110–240 V / 50–60 Hz**
- Изходно напрежение към ръкохватката: **30 V**
- Дясна и лява посока на въртене
- Плавно регулиране на оборотите
- Ръчно управление или управление с педал
- Система за смяна на фрезите: **TWIST-LOCK**
- Стандартен диаметър на фрезите: **2,32 mm**
- Размери на базата: **118 × 156 × 78 mm**
- Размери на ръкохватката: приблизително **140 × 26 mm**
- Тегло на ръкохватката: приблизително **148 g**
- Комплектът включва база, ръкохватка, крачен педал, поставка за ръкохватката и инструкция.



Начин на употреба:

Поставете основния блок върху стабилна, равна и суха повърхност.

Преди включване в електрическата мрежа задължително проверете селектора за напрежение. При употреба в България той трябва да бъде поставен на **220 V**. Не включвайте уреда, ако селекторът е поставен на **110 V**, тъй като това може да доведе до повреда на уреда.

Свържете ръкохватката към съответното гнездо на базата. Ако ще използвате крачния педал, свържете го към предназначения за него вход.

Преди поставяне или смяна на фреза **изключете** пилата от **основния превключвател**. Завъртете TWIST-LOCK механизма в отключено положение, поставете фреза с подходящ диаметър на опашката и завъртете обратно до заключено положение.

Включете уреда и започнете работа на ниски обороти. Увеличавайте скоростта постепенно в зависимост от използваната фреза и извършваната процедура.

Изберете подходяща посока на въртене – дясна или лява. Работете с плавни движения и без прекомерен натиск върху нокътя или ръкохватката.

След приключване намалете оборотите и **изключете уреда от основния бутон**. Изчакайте фрезата да спре напълно и едва тогава я отстранете или сменете.

Важни инструкции за безопасност:

Никога не отключвайте TWIST-LOCK механизма при работеща ръкохватка. Смяната на фреза при включен мотор може да причини прегряване и повреда на съединителя и ръкохватката. Поставянето на регулатора на минимални обороти **не означава, че пилата е изключена**.

Не включвайте уреда без правилно поставена и заключена фреза.

Не използвайте огънати, напукани, повредени или неподходящи фрези. Използвайте накрайници, предназначени за съответната скорост и процедура.

Не докосвайте въртящата се фреза. Пазете коса, дрехи, кабели и други предмети от контакт с въртящите се части.

Ръкохватката не трябва да се наkisва или потапя във вода или дезинфекционен разтвор. Проникването на течност във вътрешността може да причини повреда.

Не покривайте вентилационните отвори на основния блок.

Не разглобявайте и не ремонтирайте самостоятелно уреда. Сервизните дейности трябва да се извършват от квалифициран сервиз.

Да се пази от деца.

Почистване и поддръжка:

Изключете уреда от електрическата мрежа преди почистване.

След всяка употреба отстранявайте праха от ръкохватката и около вентилационните отвори.

Натрупването на фин прах във вътрешността на ръкохватката може да доведе до прегряване и повреда. Производителят препоръчва ръкохватката да се почиства редовно и да се предпазва от прах. Фрезите се почистват, дезинфекцират и при необходимост стерилизират според материала, от който са изработени, и инструкциите на производителя им.

Съхранявайте уреда на сухо и добре проветриво място.

Производител:

Saeyang Microtech Co., Ltd., Republic of Korea

Вносител / отговорно лице в ЕС:

ACTIVESHOP Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша. [ACTIVESHOP](#)

Вносител за България:

BM 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291, e-mail: prettyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда! **ВНИМАНИЕ:** Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

