

Професионална електрическа пила за маникюр и педикюр VIVA 602 S – 36 W, бяла

1. Предназначение

Професионалната електрическа пила VIVA 602 S е предназначена за обработка на естествени и изкуствени нокти, премахване на гел лак, гел и други материали за ноктопластика, оформяне на нокътната плочка и обработка на кожички.

Уредът разполага с ергономична ръкохватка, плавно регулиране на оборотите, сензорен панел и цифров дисплей. Металният корпус, тихата работа и намалените вибрации осигуряват удобство и прецизност при професионална употреба.

2. Технически характеристики

Модел: VIVA 602 S

Мощност: 36 W

Захранване: чрез мрежов адаптер

Максимална скорост: 45 000 об./мин.

Регулиране на оборотите: плавно

Посока на въртене: дясна и лява (F/R)

Управление: сензорен панел и въртящ регулатор

Дисплей: цифров, с индикация за скорост, посока и пауза

Захват на фрезите: Twist-Lock

Тегло на ръкохватката: 123 g

Функция: пауза

Цвят: бял

Продуктов код: 154175

EAN: 5906717465468

Комплект: контролен блок, ръкохватка, кабел за ръкохватката, захранващ адаптер, поставка за ръкохватката, керамична конусовидна фреза и инструкция.

3. Подготовка и начин на употреба

Поставете устройството върху равна, суха и стабилна повърхност.

Проверете целостта на корпуса, захранващия адаптер и кабелите.

Свържете ръкохватката към предназначения за нея вход на контролния блок.

При изключено устройство отключете механизма Twist-Lock, поставете подходяща фреза и я заключете.

Уверете се, че фрезата е правилно фиксирана, а регулаторът на скоростта е в минимално положение.

Свържете захранващия адаптер към устройството и електрическата мрежа.

Включете уреда и постепенно увеличете оборотите чрез въртящия регулатор.

Използвайте сензорния панел за избор на посоката на въртене или активиране на функцията за пауза.

Цифровият дисплей показва скоростта, посоката на въртене и състоянието на паузата.

Преди промяна на посоката намалете оборотите до нула и изчакайте пълното спиране на ръкохватката.

След приключване изключете устройството и извадете адаптера от електрическата мрежа.

Важно: Никога не сменяйте фрезите при въртяща се ръкохватка. Не включвайте устройството с отключен механизъм Twist-Lock.

4. Мерки за безопасност

Прочетете инструкциите преди първата употреба.

Използвайте устройството само по предназначение.

Не работете с мокри ръце или в близост до вода.

Не допускайте проникване на течности в корпуса и ръкохватката.

Не използвайте уреда при повреден кабел, адаптер или корпус.

Използвайте само съвместими, качествени и неповредени фрези.

Проверявайте правилното закрепване на фрезата преди всяка процедура.

Не покривайте вентилационните отвори на устройството.

Не оставяйте включения уред без наблюдение.

Не допускайте деца да играят с устройството.

Не разглобявайте и не ремонтирайте самостоятелно електрическите компоненти.

Изключвайте устройството от електрическата мрежа след приключване на работа.

5. Почистване и поддръжка

Преди почистване задължително изключете устройството от електрическата мрежа и изчакайте пълното спиране на ръкохватката.

Почиствайте корпуса и ръкохватката с мека, суха или леко навлажнена кърпа.

Отстранявайте натрупания прах с подходяща четка. Не потапяйте електрическите компоненти във вода и не използвайте агресивни химически препарати.

Стерилизирайте само накрайници, предназначени за стерилизация.

Периодично проверявайте състоянието на кабелите, ръкохватката и заключващия механизъм. При повреда или неизправност се обърнете към квалифициран сервиз.

6. Съхранение и транспорт

Съхранявайте устройството на сухо, чисто и проветриво място, защитено от влага, прах, високи температури и механични повреди.

Използвайте предназначената поставка за ръкохватката. Не прегъвайте и не опъвайте прекомерно кабелите.

При продължително неизползване изключвайте устройството от електрическата мрежа.

При транспортиране използвайте подходяща защитна опаковка, за да предотвратите повреди по корпуса, дисплея и ръкохватката.

7. Европейски изисквания и CE маркировка

Устройството подлежи на приложимите европейски изисквания за безопасност на електрическото оборудване, електромагнитна съвместимост и ограничаване на опасните вещества.

CE маркировка!

8. Производител и вносител

Производител: ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Търговска марка: VIVA

Адрес: ul. Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша

Уебсайт: www.activeshop.com.pl

Вносител/дистрибутор за България: BM 1715 ЕООД

Адрес: гр. София, България

Телефон: 0878 222 291

E-mail: prettyzone@gmail.com

Уебсайт: www.prettyzone.net

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

