Професионална електрическа пила OCHO TECHNIC 65 W – бяла

Ръководство за потребителя

ОПИСАНИЕ:

Професионалната електрическа пила OCHO TECHNIC 65 W е предназначена за маникюр и педикюр и е подходяща както за работа в салон, така и за домашна употреба. Мощността от 65 W и скоростта до 35 000 оборота в минута позволяват ефективно премахване на гел, гел лак и други изкуствени покрития, обработване и оформяне на нокътната плочка, както и работа в зоната около кожичките с подходящ накрайник.

Ръкохватката е оборудвана със система Twist-Lock, която позволява бърза и лесна смяна на фрезите без използване на допълнителни инструменти. Уредът работи с накрайници със стандартен диаметър на опашката 2,32 mm и позволява плавно регулиране на скоростта и избор на дясна или лява посока на въртене. Това го прави удобен както за десничари, така и за левичари.

Компактната конструкция, тихата работа и противоплъзгащите елементи на корпуса осигуряват стабилност и комфорт при продължителна работа. Предвидено е и място за удобно поставяне на ръкохватката, когато уредът не се използва.

Технически характеристики

- Мощност: 65 W
- Максимална скорост: 35 000 об./мин.
- Плавно регулиране на оборотите
- Дясна и лява посока на въртене
- Ръкохватка с Twist-Lock
- Диаметър на фрезите: 2,32 mm
- Захранване: 110–240 V, 50–60 Hz
- Размери на базата: приблизително 160 × 125 × 91 mm
- Цвят: бял
- Комплектът включва: основен модул, ръкохватка, захранване, комплект от 5 фрези и инструкция.



Начин на употреба:

Поставете уреда върху стабилна, суха и равна повърхност. Преди включване проверете дали захранващият кабел и ръкохватката са правилно свързани и нямат видими повреди.

Уверете се, че уредът е изключен от основния превключвател, преди да поставите фреза. Завъртете механизма Twist-Lock в отключено положение, поставете подходящия накрайник докрай и заключете ръкохватката. Проверете дали фрезата е стабилно фиксирана.

Включете уреда и започнете работа на ниски обороти. Увеличавайте скоростта постепенно според вида на използвания накрайник и извършваната процедура. Изберете подходящата посока на въртене – дясна или лява.

Работете с леки и контролирани движения, без прекомерно притискане на фрезата към нокътя. Продължителното задържане на въртящия се накрайник върху едно място може да причини нагряване, дискомфорт или увреждане на нокътната плочка.

След приключване на процедурата намалете оборотите и изключете уреда от превключвателя, преди да сменяте или отстранявате фрезата.

Важни инструкции за безопасност:

Никога не отключвайте механизма Twist-Lock, докато ръкохватката работи. Смяната на фреза при работещ мотор може да повреди съединителя и ръкохватката. Намаляването на оборотите до минимална стойност не означава, че уредът е изключен. Преди всяка смяна на накрайник пилата трябва да бъде изключена от основния превключвател.

Не включвайте уреда без правилно поставена и заключена фреза. Не използвайте огънати, напукани, повредени или неподходящи накрайници. Използвайте само фрези с подходящ размер на опашката.

Не докосвайте въртящата се фреза с ръце и не допускайте контакт с коса, дрехи, кабели или други предмети.

Не използвайте уреда с мокри ръце и не допускайте вода или друга течност да попадне върху основния модул, ръкохватката, кабела или захранването. Не потапяйте електрическите части във вода.

При повреден кабел, необичаен шум, прекомерна вибрация, мирис на изгоряло или силно нагряване прекратете употребата и изключете уреда от електрическата мрежа.

Ръкохватката трябва да се почиства редовно и да се предпазва от натрупване на прах. При работа с електрическа пила се образува фин прах от нокътния материал, който може да проникне във вътрешността на ръкохватката и да доведе до прегряване или повреда.

Уредът не трябва да се използва от деца. Съхранявайте пилата и накрайниците на недостъпно за деца място.

Почистване и поддръжка:

Преди почистване изключете уреда и извадете щепсела от електрическата мрежа. Почиствайте корпуса с мека суха или леко навлажнена кърпа. Не използвайте агресивни препарати и не пръскайте почистваща или дезинфекцираща течност директно върху електрическите части.

След всяка работа отстранявайте внимателно натрупания прах около ръкохватката и вентилационните отвори. Не допускайте големи количества прах да проникват във вътрешността на ръкохватката.

Фрезите трябва да се почистват и дезинфекцират след употреба в съответствие с материала, от който са изработени, и указанията на техния производител.

Съхранявайте уреда на сухо и чисто място. Не навивайте кабела прекалено стегнато около корпуса или ръкохватката.

Производител: Activeshop Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша.

Вносител: Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.



Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.