

# **Електрическа пила STRONG 210 – 65 W, 40 000 об/мин**

## **Ръководство за потребителя**

### **Описание:**

#### **Представяме ви професионалната Електрическа пила STRONG 210 – 65 W, 40 000 об/мин**

Това е пилата, която отговаря на най-високите изисквания за ежедневно професионално ползване в салон или студио. Оборудвана с мощен мотор 65 W и скорост до около 35 000–40 000 об/мин – избор № 1 за маникюристи и педикюристи, които търсят надеждност, прецизност и дълготрайна експлоатация.

Електрическата пила STRONG 210 е висок клас професионален инструмент, предназначен за ежедневна работа в салони за маникюр и педикюр.

Тя съчетава мощност, надеждност и изключителна прецизност, подходяща за всички професионални приложения – от оформяне и изглаждане до премахване на гел лак и акрил.

**STRONG 210** е еталон за надеждност и прецизност в света на професионалния маникюр.

Със своята мощност от **65 W** и скорост до **40 000 об/мин**, тази електрическа пила предлага стабилна работа без вибрации, което гарантира комфорт и точност дори при продължителна употреба.

Уредът е подходящ както за напреднали специалисти, така и за обучаващи се маникюристи, които търсят висококачествен инструмент с дълъг живот и лесна поддръжка.

### **Основни характеристики:**

- Мощност: 65 W
- Максимални обороти: до 40 000 об/мин
- Регулиране на скоростта: плавно, чрез потенциометър
- Посока на въртене: двупосочна (ляво/дясно)
- Управление: ръчно и с педал
- Захранване: 220–240 V / 50–60 Hz
- Въртящ момент: 2.8 – 3.0 N·cm
- Размери на основния блок: 140 × 132 × 86 мм
- Тегло: около 1.2 кг
- Ергономична дръжка с охлаждане и антивибрационна система

### **Предимства:**

- Висока мощност и стабилност при натоварване
- Изключително тиха и без вибрации работа
- Двупосочно въртене за удобство при работа с лява и дясна ръка
- Плавно регулиране на скоростта за различни техники
- Управление с педал за по-голям контрол
- Компактна и удобна конструкция, подходяща за продължителна работа
- Надеждност и дълъг експлоатационен живот

### **Приложение:**

Подходяща за професионален маникюр и педикюр, включително:

- Отстраняване на гел лак, акрил и изграждане
- Оформяне и изглаждане на нокътната плочка
- Подготовка на ноктите преди нанасяне на материали
- Работа върху естествени и изкуствени нокти

### **Комплектът съдържа:**

- Основен блок STRONG 210
- Микромоторна дръжка
- Педал за управление
- Поставка за дръжката
- Захранващ кабел
- Несер STRONG
- Упътване за употреба

Уредът е идеален избор за професионални маникюристи и педикюристи, които търсят качество, ефективност и дълготрайност в един инструмент.

Съчетава висок въртящ момент, плавна работа и издръжлива конструкция, която издържа на продължително натоварване. STRONG 210 е доказан стандарт в професионалната грижа за ноктите.

#### ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

1. **Поставете уреда** на стабилна и равна повърхност.
2. **Свържете ръкохватката** към предния порт на основния блок, като внимавате за правилно позициониране на конектора.
3. **Свържете педала**, ако ще го използвате.
4. **Проверете напрежението** – уверете се, че е съвместимо с мрежовото захранване (220–240 V).
5. **Поставете избрания борер (накрайник):**
  - Завъртете държача на ръкохватката наляво („OPEN“).
  - Поставете накрайника докрай.
  - Завъртете обратно надясно („LOCK“), докато чуete щракване.
6. **Уверете се, че ръкохватката е стабилно заключена** преди включване.



#### 5. НАЧИН НА УПОТРЕБА

Ръчен режим:

1. Включете бутона **ON/OFF**.
2. Изберете посока на въртене (**FWD** – напред / **REV** – назад).
3. Завъртете потенциометъра (кръглия регулатор), за да зададете желаната скорост.
4. Работете плавно, без натиск върху нокътя.

Работа с педал:

1. Натиснете бутона „FOOT“ (ако има такъв на контролния панел).
2. Използвайте педала за контрол на старта и скоростта (в зависимост от модела).

#### 6. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

##### **⚠ Внимание!**

- Не включвайте пилата без поставена фреза.
- Не натискайте силно върху нокътя – това може да повреди повърхността и инструмента.
- Не използвайте уреда във влажна среда.
- Не допускайте контакт с вода или други течности.
- При необичаен шум, вибрации или прегряване – изключете уреда веднага.
- Не използвайте неоригинални или повредени аксесоари.
- Изключвайте устройството от контакта, когато не се използва.

#### 7. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Почиствайте корпуса с мека, суха кърпа.
- Не използвайте спирт, разтворители или абразивни препарати.
- Периодично проверявайте четките на мотора (на всеки ~400 часа работа).
- Сменяйте четките само с оригинални резервни части.
- Съхранявайте пилата на сухо, прахозащитено място.

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, Jinhua, Zhejiang

Вносител: Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: [prettyzone@gmail.com](mailto:prettyzone@gmail.com)

#### **ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР**

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

