

Професионална безжична, акумулаторна пила V4-45 000 оборота

Ръководство за потребителя

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Грижете се за вашите нокти като професионалист с тази висококачествена електрическа пила за маникюр, създадена за удобство, прецизност и мобилност.

Професионалната, акумулаторна пила е проектиран с безчетков мотор, тяло от алуминиева сплав, висококачествени лагери и вътрешна охлаждаща система.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Акумулаторна батерия – Дълъг живот на батерията (до 10 часа работа с едно зареждане)

Безжична работа – Забравете за кабели! Работете свободно, където и когато пожелаете

Многофункционална – Подходяща за маникюр, педикюр, гел лак, акрил и естествени нокти

Регулируеми обороти – До 45 000 об/мин с плавно регулиране (подходяща за начинаещи и професионалисти)

Двупосочна ротация – За дясна и лява ръка

Компактна и лека – Идеална за домашна и професионална употреба

Комплект аксесоари – Включени различни накрайници и шлифовъчни цилиндри

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- Захранване: USB кабел за зареждане
- Батерия: Литиево-йонна, до 2600 mAh
- Време за зареждане: около 2 часа
- Променлива скорост: 0 - 45000RPM (регулируема)
- Материал: ABS корпус
- Ниво на шум: Ниско и без вибрации
- Време за зареждане: 2 часа
- Работно време: до 10 часа
- Входно напрежение: DC5V, 2A
- Интерфейс за зареждане на мелница тип C

Подходяща за:

Домашна употреба

Професионални салони

Пътуване и мобилна работа

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Подготовка и зареждане:

- Пълно зареждане: Преди първа употреба, заредете устройството напълно с предоставения USB кабел.
- Индикатор за зареждане: Следете светлинния индикатор, който показва състоянието на зареждане.
- Избор на накрайник: Изберете подходящ накрайник според желаната процедура:
- Груби накрайници – за премахване на гел или акрил
- Фини накрайници – за полиране и изглаждане
- Заоблени накрайници – за обработка на кожички
- Монтаж на накрайника: Поставете накрайника в отвора на пилата и го фиксирайте внимателно.

Употреба:

- Включване: Натиснете бутона ON/OFF, за да включите устройството.
- Настройка на скоростта: Използвайте регулатора за скорост, започвайки от най-ниската настройка, особено ако сте начинаещ.
- Правилно държане: Дръжте пилата под ъгъл от около 30–45° спрямо нокътя.
- Леки движения: Работете с леки, плавни движения, без да натискате силно.
- Изберете посоката на въртене (по или обратно на часовниковата стрелка) според нуждите.
- Поддръжка след употреба
- Изключване: Изключете устройството и го оставете да се охлади.
- Почистване на накрайниците: Извадете накрайниците и ги почистете с четка или дезинфекциращ разтвор.
- Съхранение: Съхранявайте пилата и накрайниците в предоставената кутия или калъф.

Съвети за безопасност:

- Избягвайте употреба върху увредена кожа или нокти: Не използвайте устройството върху наранени или инфектирани участъци.
- Не мокрете устройството: Уверете се, че пилата не влиза в контакт с вода, освен ако не е указано, че е водоустойчива.
- Избягвайте продължителна употреба: Не използвайте устройството непрекъснато за дълги периоди, за да предотвратите прегряване.
- Зареждане: Използвайте само предоставения или съвместим заряден кабел и адаптер.

ПРЕДИМСТВА:

1. Малка и изисквана, има щипка за колан, която е удобна за носене и използване.
2. С голям капацитет на батерията, за да гарантира необходимото време за работа.
3. Тънкослойния превключвател има прахоустойчива функция.
4. Системата за смяна на фрезата е бърза и лесна, не се нуждае от допълнителен инструмент, което увеличава много работната ефективност
5. Система за защита на сигурността:

Това устройство е оборудвано със система за сигурност. Накрайникът ще спре да работи, когато се стартира функцията за защита от претоварване, за да се избегне прегряване поради неправилна работа. Просто натиснете за 2, за да рестартирате машината за продължителна употреба

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

