

Пила Писалка Dark Grey Прецизна и Безшумна

Ръководство за потребителя

Пила за маникюр „Писалка“ – Dark Grey, 20W, 35 000 оборота

Професионалната електрическа пила за маникюр „Писалка“ в елегантен тъмносив цвят е компактно, мощно и прецизно устройство, подходящо както за салони, така и за домашна употреба. Моторът с мощност 20W осигурява плавна работа в диапазон от 0 до 35 000 оборота в минута, а двойно изолираните лагери гарантират стабилно, безшумно и комфортно използване във всяка позиция.

Леката конструкция позволява продължителна работа без умора на ръката, а възможността за смяна на посоката (ляво/дясно) я прави удобна както за десничари, така и за левичари.

Уредът се доставя с един керамичен накрайник (червен) – подходящ за сваляне на гел лак, гел, акрил и обработка на нокътната повърхност без прегряване.



Основни характеристики

- Мощност: 20W
- Скорост: 0–35 000 RPM, плавно регулиране
- Двойно изолирани лагери за безшумна и прецизна работа
- Лек и ергономичен дизайн за удобство при продължителна употреба
- Смяна на посоката на въртене: лява/дясна
- Захранване: еднофазово, 50–60 Hz, двойна изолация
- Размери на ръкохватката: 145 мм × 23 мм
- Стандартен захват за фрези: 2.35 мм
- Подходяща за професионален маникюр и педикюр

Комплектът включва

- Пила за маникюр „Писалка“ – Dark Grey
- 1 бр. керамичен накрайник (червен)
- Захранващ кабел/конектор (според модела)
- Инструкции за употреба

Инструкции за употреба

1. Подготовка

1. Поставете пилата върху стабилна работна повърхност.
2. Свържете ръкохватката към контролния модул (ако има отделен такъв).
3. Поставете желаните накрайник, като го фиксирате добре със заключващия механизъм.
4. Свържете устройството към електрическата мрежа.

2. Настройка и работа

1. Включете уреда от бутона ON/OFF.
2. Настройте скоростта според процедурата – от ниска към по-висока, при необходимост.
3. Изберете посока на въртене:
 - FWD – движение напред (за десничари)
 - REV – движение назад (за левичари или специфични техники)
4. Работете с леки движения, без силен натиск върху нокътната плочка.
5. При смяна на зона или техника регулирайте скоростта според нуждите.

3. Смяна на накрайник

1. Изключете уреда от захранването.
2. Освободете заключващия механизъм на ръкохватката.
3. Извадете използвания накрайник и поставете новия.
4. Заклучете механизма и проверете стабилността на закрепването.

4. Поддръжка и безопасност

- Почиствайте накрайниците след всяка употреба.
- Дезинфекцирайте керамичните накрайници според указанията за поддръжка.
- Не използвайте уреда върху влажни ръце или мокра повърхност.
- Работете без прекомерен натиск, за да избегнете нагряване.
- Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от деца.
- При необичайни вибрации или загряване – изключете и оставете да изстине.

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство. Молим, всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда! **ВНИМАНИЕ:** Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

