УЛТРАЗВУКОВА ВАНА DENSON UC-002

Инструкции за употреба и безопасност

1. Предназначение и описание

Ултразвуковата вана DENSON UC-002 е електрически уред за почистване на козметични, маникюрни, педикюрни и стоматологични инструменти, фрези, метални накрайници и други принадлежности, устойчиви на ултразвуково почистване.

Уредът използва ултразвукови вибрации с честота 40 kHz, които подпомагат отстраняването на замърсявания от повърхности и труднодостъпни участъци. Разполага с резервоар от неръждаема стомана, цифров дисплей, пет времеви режима, функция за подгряване и функция за обезгазяване (Degas).

Важно: Ултразвуковото почистване не представлява стерилизация и не замества необходимите процедури за дезинфекция и стерилизация на инструментите.

2. Технически характеристики

- Марка: DENSON
- Модел: UC-002
- Продуктов код: 100146
- EAN: 5906717400148
- Захранване: 220–240 V, 50–60 Hz
- Номинална мощност: 100 W (по продуктова спецификация)
- Ултразвукова мощност: 64 W
- Ултразвукова честота: 40 kHz
- Капацитет на резервоара: 2,5 л
- Работна вместимост според ръководството: 1–2 л
- Времеви режими: 90, 180, 280, 380 и 480 секунди
- Подгряване на течността: приблизително до 60°C
- Материал на резервоара: неръждаема стомана
- Тегло: приблизително 2,5 кг

Забележка: В оригиналното ръководство е посочена мощност 65 W, а в продуктовата спецификация – 100 W. За електрическите характеристики на конкретния уред водещи са данните от фабричната му табелка.

3. Съдържание на комплекта

Ултразвукова вана DENSON UC-002, пластмасова кошничка, капак, захранващ кабел и документация.

4. Подготовка преди употреба

1. Поставете уреда върху равна, стабилна и суха повърхност.
2. Проверете корпуса, кабела и щепсела за видими повреди.
3. Уверете се, че уредът е изключен от електрическата мрежа.
4. Поставете инструментите в предназначената за целта кошничка, без да я претоварвате.
5. Напълнете резервоара с вода или подходящ почистващ разтвор, като спазвате обозначенията MIN и MAX. Според ръководството работното количество е между 1 и 2 литра.
6. Инструментите трябва да бъдат покрити от течността, без да се превишава максималното ниво.
7. Поставете капака и включете захранващия кабел.

Внимание: Никога не включвайте ултразвуковата функция при празен резервоар. Това може да повреди уреда.

5. Начин на употреба

1. Натиснете бутона ON/OFF, за да включите уреда. Дисплеят показва температурата на течността.
2. С бутона за настройка на времето изберете един от петте режима: 90, 180, 280, 380 или 480 секунди.
3. Натиснете бутона за ултразвук, за да стартирате почистването. Светлинният индикатор светва в зелено.
4. При необходимост включете подгряването чрез бутона за температура. Синият индикатор означава загряване, а червеният – достигане на зададената температура.
5. При необходимост използвайте функцията Degas за отстраняване на газовите мехурчета от почистващата течност. Тя работи с цикъл от 90 секунди.
6. След приключване изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
7. Извадете кошничката с инструментите. При необходимост ги изплакнете и подсушете според изискванията за съответния инструмент и използвания препарат.
8. Излейте използваната течност и подсушете резервоара.

Важно: Не изливайте течността откъм предния панел с дисплея, тъй като това може да повреди електрониката.

6. Използване на почистващи препарати

Използвайте само разтвори, предназначени за ултразвукови вани и съвместими с материала на инструментите и резервоара. Спазвайте концентрацията, температурата и времето за действие, посочени от производителя на препарата. Не поставяйте предмети, които могат да бъдат повредени от ултразвук, нагряване или контакт с използвания разтвор.



7. Инструкции за безопасност

1. Прочетете инструкциите преди първата употреба.
2. Използвайте уреда само по предназначение.
3. Свързвайте го към електрическа мрежа, съответстваща на фабричната табелка.
4. Не докосвайте щепсела и електрическите части с мокри ръце.
5. Не потапяйте корпуса, кабела или щепсела във вода.
6. Изключвайте уреда от електрическата мрежа преди пълнене, изпразване или почистване.
7. Не поставяйте уреда в близост до източници на топлина или върху нестабилни повърхности.
8. Не допускайте деца да играят с уреда.
9. Не разглобявайте и не ремонтирайте уреда самостоятелно.
10. При необичаен шум, мирис, теч, прегряване или неизправност незабавно прекратете употребата.

Ограничение на продължителната работа: След общо 30 минути непрекъсната работа оставете уреда да почине поне 10 минути.

8. Почистване и поддръжка

1. Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
2. Изпразвайте резервоара след всяка употреба. Не оставяйте почистващ разтвор в него за продължително време.
3. Почиствайте вътрешната повърхност с мека кърпа, без абразивни средства.
4. Избърсвайте незабавно разлятата течност от корпуса.
5. Почиствайте външните повърхности с леко навлажнена кърпа и след това подсушавайте.
6. Не обливайте корпуса с вода и не допускайте течност в електрическите части.
7. Проверявайте редовно захранващия кабел и състоянието на резервоара.

9. Съхранение

Съхранявайте уреда изключен, почистен и напълно сух, на хладно място, защитено от влага, прах и пряка слънчева светлина. Не поставяйте тежки предмети върху капака и не прегъвайте захранващия кабел.
Продуктът е със CE маркировка!

10. Производител и вносител

Производител/отговорен икономически оператор в ЕС:
ACTIVESHOP Sp. z o.o., ul. Graniczna 8b, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша, www.activeshop.com.pl
Вносител/дистрибутор за България: ВМ 1715 ЕООД, гр. София, Тел.: 0878 222 291
E-mail: pretttyzone@gmail.com ; www.prettyzone.net

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР



Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство. Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.