

Ултразвуков почистващ уред CD-7920

КАПАЦИТЕТ 0,85 L 55W

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ:

- Ултразвуков почистващ уред CD-7920 с размери 20.3x18.3x14.5см
- Този уред използва принципа на интензивно звуково налягане, създавано от ултразвуков източник, постъпващ в ограничен обем течност.
- Образуват се множество микроскопични мехурчета, които се свиват и разширяват в синхрон с честотата, при което се удирят в повърхността на поставените в водата предмети и ги почистват.
- За да почистите цялата повърхност на даден предмет едновременно, трябва да го потопите в течността.
- Този начин на почистване е удобен за малки предмети, такива с много нагъната форма, чупливи или такива, които не трябва да се излагат на действието на химикали.
- LED дисплей, вана от неръждаема стомана и прозрачен капак.
- Използвайте за почистване само вода и почистващи препарати.
- Не използвайте корозивни течности и химикали.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

напрежение: AC220~240V, 50Hz;

мощност: 55 W;

тегло: 1100гр.

капацитет: 850мл.

таймер: 180сек, 300сек, 480сек, 90сек, 600сек.

автоматично изключване

честота 40 (KHz)

цвет: бял/сив

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

- 1) Отворете капака и напълнете резервоара от неръждаема стомана с вода.

Забележка: Работещата машина без вода може да повреди машината!

- 2) Поставете предмети във вода. Елементите трябва да бъдат напълно покрити с вода. Не превишавайте ниво "MAX".
- 3) Затворете капака, включете ултразвуковия уред в контакта.
- 4) Натиснете бутона "ON/OFF", за да стартирате работното време по подразбиране от 180 секунди.

Забележка: Докато почиствате, ще се чуе бръмчене. Това означава, че машината работи. Не работете непрекъснато повече от 1 час.

- 5) Натиснете бутона Set, за да изберете работно време. Времето за 5 цикъла може да бъде по избор 180сек, 300сек, 480сек, 90сек, 600сек.
- 6) По време на работа натиснете бутона "ON/OFF", за да спрете машината.
- 7) Когато почистването приключи, изключете машината от контакта, отворете капака и извадете почистените предмети. След това излейте мръсната вода от резервоара, почистете и избършете резервоара.



ЧЕСТИ МЕТОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

ОБЩО ПОЧИСТВАНЕ - Използвайте само чешмяна вода. Водата трябва да потапя предметите, които ще се почистват, но не надвишава маркировката "MAX".

ПОДОБРЕНО ПОЧИСТВАНЕ-Когато предметите са много замърсени, добавете 1-2 капки препарат за миене на съдове във вода, за да подобрите резултата от почистването.

УЛТРА ПОЧИСТВАНЕ

Когато артикулите се нуждаят от основно почистване, първо използвайте процедурата „ПОДОБРЕНО ПОЧИСТВАНЕ“, сменете водата и повторете процеса „ПОДОБРЕНО ПОЧИСТВАНЕ“, докато елементите се почистят напълно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Когато и където и да се използва електрически уред, особено когато наблизо има деца, трябва да се обърне внимание на следните предпазни мерки:

Внимание: Трябва да се използва електрически контакт с превключвател за защита от течове.

1. След като приключите, незабавно извадете щепсела от контакта.
2. Това устройство не може да се използва или съхранява в банята и на други влажни места.
3. Електропроводът не трябва да се удължава по никакъв начин.
4. След като щепселът е поставен в захранващия контакт, потребителят не трябва да оставя устройството без надзор. В същото време той/тя трябва да наблюдава децата да не се приближават.
5. Не може да се потапя във вода или друга течност, ако случайно падне във вода, не трябва да докосвате водата или това устройство и незабавно извадете щепсела от контакта.

Не се препоръчва за използване с елементи, които могат лесно да се обезцветят, намокрят или повредят. Разхлабени, деликатни или инкрустирани предмети могат да се изместят от ултразвукови вибрации.

2) Не поставяйте мобилни телефони или неводоустойчиви часовници в резервоара за почистване.

4) Когато почиствате по-малки инструменти, поставете предметите в пластмасовата кошница, след което поставете кошницата в резервоара.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Не разглобявайте уреда! Не изпускайте уреда!

Пазете далеч от деца!

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: VM 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: pretttzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР.

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.



Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство. Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ:

Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.