

УЛТРАЗВУКОВ СТЕРИЛИЗАТОР ЗА ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ ACDS-100 КАПАЦИТЕТ 0,6 L 50W

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ:

Ултразвукова почистваща ванна CDS-100 за дезинфекция на козметични аксесоари, по-специално глави за микродермаабразия, фрези и др., както и стоматологични и козметични инструменти. Ултразвуковата ванна се състои от резервоар, за вода и ултразвуков преобразувател, който генерира високочестотни звукови вълни (обикновено в диапазона от 20 до 42 kHz) в разтвора. Тези вълни създават милиони малки мехурчета чрез процес, наречен кавитация. Докато тези мехурчета се разпадат, те произвеждат интензивни ударни вълни с микроскопично почистващо действие, изхвърляйки мръсотия, бактерии и други замърсители от повърхностите на предмети, потопени във ваната.

Ултразвуковата мощност от 50 W в това конкретно устройство показва количеството енергия, доставено на почистващия разтвор за единица време. Това ниво на мощност е подходящо за различни приложения, включително почистване и стерилизация на медицински инструменти, лабораторно оборудване, бижута и електронни компоненти.

Освен много висока ефективност на дезинфекция и достигане до най-недостъпните детайли, почистването с ултразвук не причинява абсолютно никаква механична повреда на третираните вещи.

Тази машина има дисплей, а естетичният ѝ корпус е изработен от висококачествена пластмаса.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

напрежение: AC220~240V, 50Hz;

мощност: 50 W;

тегло: 980гр.

капацитет: 600мл.

таймер: 180сек, 300сек, 480сек, 90сек,

600сек. автоматично изключване

честота 42 (KHz)

цвет: бял/сив

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Свалете капака, поставете предмета за почистване в кошницата и след това в резервоара от неръждаема стомана.

Забележка: Поставете малки и деликатни предмети с остри ръбове в пластмасова кошница за почистване, за да избегнете драскотини. Кошницата ще абсорбира около 30% ~ 40% от ултразвуковата енергия, което намалява ефективността на почистване.

2. Напълнете резервоара с чешмяна вода.

3. Течността трябва да покрива обекта, който ще се почиства, но не надвишава линията "MAX".

Никога не включвайте уреда без вода!!!!!!

4. Поставете капака, включете захранващия кабел. 180 се появява в прозореца на дисплея.

Това е времето по подразбиране и е добро за нормално почистване.

4. Изберете желаната настройка за времето, като натиснете бутона за време TIME: 180S-300S-480-600S-90S

5. Натиснете бутона "Вкл./Изкл.", за да започнете процеса на почистване.

Таймерът започва да брой до нула.

Забележка: Ще чуете бръмчене, което е нормално.



Когато таймерът отброи до нула, процесът на почистване спира автоматично и дисплеят показва 000.
6. Ако трябва да прекратите процеса преди време, натиснете бутона "Вкл./Изкл.". Ако трябва да повторите цикъла или да увеличите времето, натиснете бутона за време, за да изберете желаното време, след което натиснете отново бутона "Включване/изключване", за да го рестартирате.
ВАЖНО! Дългото време на цикъл ще доведе до натрупване на топлина вътре в уреда и повишаване на температурата на водата. Не използвайте уреда повече от 30 минути непрекъснато.
Правете 10-минутна почивка между тях, за да удължите живота на устройството.

7. Когато почистването приключи, изключете захранващия кабел, махнете капака, излейте вода в указаната посока. Избършете го. Не изливайте вода върху електрическия контакт. Ако е мокър, спрете да го използвате и изчакайте, докато изсъхне.

8. Съхранявайте уреда на хладно и сухо място.

ЧЕСТИ МЕТОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

ОБЩО ПОЧИСТВАНЕ - Използвайте само чешмяна вода. Водата трябва да потапя предметите, които ще се почистват, но не надвишава маркировката "MAX".

ПОДОБРЕНО ПОЧИСТВАНЕ-Когато предметите са много замърсени, добавете 1-2 капки препарат за миене на съдове във вода, за да подобрите резултата от почистването.

УЛТРА ПОЧИСТВАНЕ

Когато артикулите се нуждаят от основно почистване, първо използвайте процедурата „ПОДОБРЕНО ПОЧИСТВАНЕ“, сменете водата и повторете процеса „ПОДОБРЕНО ПОЧИСТВАНЕ“, докато елементите се почистят напълно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. След като приключите, незабавно извадете щепсела от контакта.
2. Това устройство не може да се използва или съхранява в банята и на други влажни места.
3. Електропроводът не трябва да се удължава по никакъв начин.
4. След като щепселът е поставен в захранващия контакт, потребителят не трябва да оставя устройството без надзор. В същото време той/тя трябва да наблюдава децата да не се приближават.
5. Не може да се потапя във вода или друга течност, ако случайно падне във вода, не трябва да докосвате водата или това устройство и незабавно извадете щепсела от контакта.

Не се препоръчва за използване с елементи, които могат лесно да се обезцветят, намокрят или повредят. Разхлабени, деликатни или инкрустирани предмети могат да се изместят от ултразвукови вибрации.

- 2) Не поставяйте мобилни телефони или неводоустойчиви часовници в резервоара за почистване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Не разглобявайте уреда! Не изпускайте уреда!

Пазете далеч от деца!

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР.

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.



Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство. Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.