

Професионална LED работна лампа ELEGANTE – бяла

Ръководство за потребителя

ОПИСАНИЕ:

Професионалната LED работна лампа **ELEGANTE** е предназначена за прецизно осветяване на работната зона при маникюр, педикюр, козметични процедури и други дейности, при които е необходима добра видимост на малките детайли.

Удължената светлинна глава с **98 LED диода** осигурява широко и равномерно осветяване. Студената светлина с цветна температура над **5700 K** подпомага ясното възприемане на цветовете и детайлите по време на работа.

Подвижната глава може да се завърта и накланя, а двусекционното регулируемо рамо позволява удобно позициониране според работната зона. Закрепването към плота чрез стабилна щипка освобождава пространство върху работната маса и прави лампата удобна за ежедневна професионална употреба.

Технически характеристики

- Светлинен източник: 98 LED диода
- Мощност: 15 W
- Светлинен поток: 1200 lm
- Цветна температура: над 5700 K
- Регулиране на яркостта: 4 степени
- Захранване: 220–240 V
- Подвижна глава с възможност за завъртане и накланяне
- Двусекционно регулируемо рамо
- Закрепване към работния плот чрез щипка
- Максимално отваряне на щипката: 6,5 cm
- Цвят: бял



Начин на монтаж и употреба:

Разопакувайте лампата и проверете корпуса, кабела, щипката и подвижните части за видими повреди.

Закрепете щипката към стабилен, равен и достатъчно здрав работен плот. Затегнете я добре, така че лампата да не се измества по време на работа.

Позиционирайте рамото и светлинната глава така, че работната зона да бъде осветена равномерно. Не прилагайте прекомерна сила върху шарнирите.

Свържете лампата към електрическата мрежа и я включете. Изберете подходящата степен на яркост според процедурата и осветеността в помещението.

При необходимост регулирайте наклона и позицията на лампата плавно. След приключване на работа изключете уреда. При продължително неизползване извадете щепсела от контакта.

Инструкции за безопасност:

Използвайте лампата само по предназначение и при посоченото захранващо напрежение.

Не използвайте уреда при повреден кабел, щепсел, корпус, щипка или разхлабени подвижни части.

Не включвайте и не изключвайте лампата с мокри ръце. Пазете уреда от вода, влага и разливане на течности.

Не потапяйте лампата, кабела или електрическите части във вода.

Не покривайте светлинната глава по време на работа и не поставяйте върху нея кърпи, хартия или други предмети.

Не гледайте продължително директно в LED светлинния източник от близко разстояние.

Не дърпайте и не пренасяйте лампата за захранващия кабел. Пазете кабела от остри ръбове, притискане и нагreti повърхности.

Преди работа винаги проверявайте дали щипката е стабилно закрепена към плота.

При необичаен шум, мирис, силно нагряване или друга неизправност прекратете употребата и изключете уреда от електрическата мрежа.

Не разглобявайте и не ремонтирайте самостоятелно електрическите части на уреда.

Да се пази от деца.

Почистване и поддръжка:

Преди почистване изключете лампата и извадете щепсела от електрическата мрежа.

Почиствайте корпуса и светлинната глава с мека суха или леко навлажнена кърпа.

Не използвайте абразивни гъби, силни разтворители или агресивни препарати.

Не пръскайте почистващи или дезинфекциращи течности директно върху лампата.

Периодично проверявайте щипката, шарнирите и захранващия кабел. Използвайте лампата само когато всички части са стабилни, чисти и сухи.

Съхранявайте уреда на сухо и чисто място, далеч от влага и източници на висока температура.

Производител и отговорно лице в ЕС:

Activeshop Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша

E-mail: crm@activeshop.com.pl

Вносител за България:

BM 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291, e-mail: prettyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено.

Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

