

Професионална двойна настолна LED лампа GLOW 6020 – 10 W

Ръководство за потребителя

ОПИСАНИЕ:

Професионалната настолна LED лампа **GLOW 6020** е предназначена за прецизно осветяване при маникюр, козметични процедури и други дейности, при които е необходима добра видимост на малките детайли.

Моделът разполага с иновативна **DUAL глава с два независими светлинни панела**, които могат да се включват и регулират поотделно. Всеки панел може да променя ъгъла си до **90°**, което позволява светлината да се насочи точно към работната зона и помага за намаляване на нежеланите сенки. Полупрозрачните панели омекотяват светлината и осигуряват по-комфортна работа.

Гъвкавото рамо и подвижната глава позволяват лесно позициониране, а утежнената кръгла основа осигурява стабилност върху работната маса. Яркостта се регулира на **4 степени** чрез сензорно управление.

Технически характеристики

- Модел: 6020
- Тип: професионална настолна LED работна лампа
- Мощност: **10 W**
- Светлинен поток: **700 lm**
- Цветна температура: **6500 ± 500 K**
- Индекс на цвето предаване: **CRI > 85**
- DUAL глава с два независими светлинни панела
- Независимо включване и регулиране на двата панела
- Регулиране на ъгъла на всеки панел до **90°**
- 4 степени на яркост
- Сензорно управление
- Гъвкаво регулируемо рамо
- Подвижна светлинна глава
- Утежнена кръгла основа
- Дължина на захранващия кабел: около **190 cm**
- Входно напрежение на лампата: **12 V**
- Захранващо напрежение: **100–240 V**
- Цвят: бял



Начин на употреба:

Поставете лампата върху стабилна, равна и суха работна повърхност. Преди включване проверете корпуса, захранването и кабела за видими повреди.

Свържете захранващия адаптер към лампата и след това към електрическата мрежа.

Регулирайте гъбкавото рамо и позицията на двата светлинни панела така, че работната зона да бъде равномерно осветена.

Използвайте сензорното управление за включване на лампата и избор на подходяща степен на яркост. При необходимост регулирайте двата светлинни панела независимо един от друг, за да намалите сенките и да насочите светлината към желаната зона.

Променяйте положението на рамото и светлинните панели плавно, без да прилагате прекомерна сила.

След приключване на работа изключете лампата

Инструкции за безопасност:

Използвайте лампата само по предназначение и с подходящото за нея захранване.

Не използвайте уреда при повреден кабел, адаптер, корпус или други електрически компоненти.

Не допускайте вода или други течности да попадат върху корпуса, светлинните панели, кабела или захранването. Не потапяйте електрическите части във вода или друга течност.

Не покривайте светлинните панели по време на работа и не поставяйте върху тях кърпи, хартия, фолио или други предмети.

При необичаен шум, мирис, прекомерно нагряване или друга неизправност прекратете употребата и изключете уреда от електрическата мрежа.

Да се пази от деца.

Почистване и поддръжка:

Преди почистване изключете лампата от електрическата мрежа.

Почиствайте корпуса, основата и светлинните панели с мека суха или леко навлажнена кърпа.

Не използвайте абразивни материали, агресивни препарати или силни разтворители.

Не пръскайте почистващи или дезинфекциращи течности директно върху лампата.

Периодично проверявайте състоянието на кабела, захранването и подвижните части. Използвайте уреда само когато всички компоненти са сухи и в изправно състояние.

Съхранявайте лампата на сухо и чисто място, защитено от влага и високи температури.

Производител и отговорно лице в ЕС:

ACTIVESHOP Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша, тел. +48 71 725 41 71, e-mail: crm@activeshop.com.pl. [Pretty Zone](http://PrettyZone)

Вносител за България:

ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291, e-mail: prettyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено.

Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

