

Професионална настолна козметична LED лампа GLOW L04 – бяла

Ръководство за потребителя

ОПИСАНИЕ:

Професионалната LED работна лампа GLOW L04 е предназначена за прецизно осветяване при маникюр, миглопластика, козметични процедури, грим, татуиране и други дейности, при които добрата видимост на детайлите е от съществено значение.

Специалната конструкция на светлинната глава осигурява широко и равномерно осветяване с минимално образуване на сенки. Двете рамена на светлинната част могат да се разтварят хоризонтално до 270°, а стойката с четири регулируеми съединения и въртяща се на 360° основа позволява лесно и прецизно позициониране спрямо работната зона.

Лампата разполага със сензорно управление за регулиране на яркостта и цветната температура. Налични са 5 степени на яркост, 5 степени на цветната температура, както и възможност за плавно регулиране. Вграденият сензор може автоматично да адаптира интензитета на светлината според осветеността в помещението

Технически характеристики:

- Модел: GLOW L04
- Мощност: 24 W
- Светлинен поток: 1400–1540 lm
- Цветна температура: 3000–6500 K
- 5 степени на регулиране на яркостта + плавно регулиране
- 5 степени на регулиране на цветната температура + плавно регулиране
- Сензорно управление
- Автоматично адаптиране на яркостта спрямо околната светлина
- Хоризонтално движение на рамената до 270°
- Стойка с 4 регулируеми съединения
- Въртене на основата: 360°
- Закрепване към работния плот чрез стяга
- Максимално отваряне на стойката: 6,3 cm
- Дължина на захранващия кабел: 2 m
- Входно напрежение на лампата: 24 V
- Захранващо напрежение: 220–240 V
- Цвят: бял
- Комплектът включва лампа, стойка, стяга за плот, захранващ кабел и инструкция.



Начин на монтаж и употреба:

Разопакувайте всички части и проверете лампата, стойката и захранващия кабел за видими повреди.

Закрепете стойката към стабилен, равен и достатъчно здрав работен плот. Затегнете я добре, така че стойката да не се измества по време на работа.

Монтирайте стойката и лампата, след което регулирайте положението на рамената и светлинната глава така, че работната зона да бъде равномерно осветена.

Свържете уреда към електрическата мрежа. Включете лампата чрез сензорния панел и изберете подходяща яркост и цветна температура.

При необходимост използвайте функцията за автоматично регулиране на яркостта според околната светлина. Променяйте положението на стойката и светлинната глава плавно и без прекомерна сила върху подвижните съединения.

След приключване на работа изключете лампата. При продължително неизползване изключете захранването от електрическата мрежа.

Инструкции за безопасност

Използвайте лампата само по предназначение и с подходящото за нея захранване.

Не използвайте уреда, ако корпусът, кабелът, захранването, стойката или подвижните елементи са повредени.

Не включвайте и не изключвайте лампата с мокри ръце. Пазете електрическите части от вода, влага и разливане на течности.

Не потапяйте лампата, захранването или кабела във вода или друга течност.

Не покривайте светлинния източник по време на работа и не поставяйте върху него кърпи, хартия, фолио или други предмети.

Не гледайте продължително директно в LED светлината от близко разстояние.

Не дърпайте уреда за захранващия кабел и не допускайте кабелът да бъде притискан, усукван или в контакт с нагрети повърхности.

Преди всяка употреба проверявайте дали стойката е стабилно закрепена към работния плот.

При необичаен шум, мирис, прекомерно нагряване или друга неизправност прекратете употребата и изключете уреда от електрическата мрежа.

Не разглобявайте и не ремонтирайте самостоятелно електрическите компоненти.

Да се пази от деца.

Почистване и поддръжка:

Преди почистване изключете лампата от електрическата мрежа.

Почиствайте корпуса, стойката и светлинната глава с мека суха или леко навлажнена кърпа.

Не използвайте абразивни материали, агресивни почистващи препарати или силни разтворители.

Съхранявайте лампата на сухо и чисто място, защитено от влага и високи температури.

Производител и отговорно лице в ЕС:

ACTIVESHOP Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша, тел. +48 71 725 41 71, e-mail: crm@activeshop.com.pl.

Вносител за България:

BM 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291, e-mail: prettyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено.

Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

