

Квадратна настолна LED лампа ELEGANTE Square 804

Ръководство за потребителя

ОПИСАНИЕ:

Квадратна настолна LED лампа ELEGANTE Square 804

Настолната LED лампа **ELEGANTE Square 804** е практично решение за прецизно осветяване на работната зона при маникюр, козметични процедури, работа в салон, кабинет, офис или ателие. Разполага с **56 SMD LED диода**, които осигуряват равномерна и комфортна светлина върху работната повърхност. [Pretty Zone](#)

Лампата позволява регулиране както на **яркостта**, така и на **цветната температура в диапазон 3500–6500 K**. Това дава възможност да се избира между по-топла, неутрална и по-студена светлина според конкретната работа и осветеността в помещението. Управлението е сензорно, а регулируемото рамо и подвижната глава позволяват светлината да бъде насочена точно към желаната зона.

Стабилната настолна основа позволява удобно поставяне върху работна маса без необходимост от допълнително закрепване.

Технически характеристики:

- Марка: ELEGANTE
- Модел: Square 804
- Тип: настолна LED работна лампа
- Мощност: до 6 W
- Светлинен източник: 56 SMD LED диода
- Цветна температура: 3500–6500 K
- Регулиране на яркостта
- Регулиране на цветната температура
- Сензорно управление
- Регулируемо рамо
- Подвижна светлинна глава
- Захранване чрез адаптер: DC 13 V
- Цвят: бял
- Код на продукта: 141664
- EAN: 5906717448898



Начин на употреба:

Поставете лампата върху стабилна, равна и суха работна повърхност. Проверете дали захранващият кабел, адаптерът и корпусът нямат видими повреди.

Свържете адаптера към лампата и след това към електрическата мрежа. Включете лампата чрез сензорното управление.

Изберете желаната цветна температура и настройте яркостта според извършваната процедура. Регулирайте рамото и светлинната глава така, че работната зона да бъде осветена равномерно.

Променяйте позицията на рамото и главата плавно, без да прилагате прекомерна сила върху подвижните части.

След приключване на работа изключете лампата. При продължително неизползване изключете и захранващия адаптер от електрическата мрежа.

Инструкции за безопасност:

Използвайте лампата само по предназначение и с предвидения за нея захранващ адаптер.

Не използвайте уреда при повреден кабел, адаптер, корпус или разхлабени подвижни части.

Не включвайте или изключвайте лампата с мокри ръце. Не използвайте уреда в непосредствена близост до вода и не допускайте течности да попадат върху корпуса, сензорното управление, адаптера или електрическите връзки.

Не потапяйте лампата или захранващите части във вода или други течности.

Не покривайте светлинния източник по време на работа и не поставяйте върху него кърпи, хартия, фолио или други предмети.

Не гледайте продължително директно в LED светлината от близко разстояние.

При необичаен шум, мирис, прекомерно нагряване или друга неизправност незабавно прекратете употребата и изключете лампата от електрическата мрежа.

Не разглобявайте и не ремонтирайте самостоятелно електрическите компоненти на уреда.

Да се пази от деца.

Почистване и поддръжка:

Преди почистване изключете лампата и захранващия адаптер от електрическата мрежа.

Почиствайте корпуса, основата и светлинната глава с мека суха или леко навлажнена кърпа.

Не използвайте абразивни материали, силни разтворители или агресивни почистващи препарати.

Не пръскайте почистващи или дезинфекциращи течности директно върху лампата.

Периодично проверявайте кабела, адаптера, рамото и подвижните съединения. Използвайте лампата само когато всички компоненти са сухи и в изправно състояние.

Съхранявайте уреда на сухо и чисто място, далеч от влага и източници на висока температура.

Производител и отговорно лице в ЕС:

ACTIVESHOP Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша, тел. +48 71 725 41 71, e-mail: crm@activeshop.com.pl. [Pretty Zone](http://PrettyZone)

Вносител за България:

ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291, e-mail: prettyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено.

Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

