

Професионална LED работна лампа GLOW

L03 – 24W, бяла

Ръководство за потребителя

ОПИСАНИЕ:

Професионалната LED работна лампа **GLOW L03** е създадена за прецизна работа в салони за красота, маникюрни и козметични студиа. Осигурява силно, равномерно и регулируемо осветяване на работната зона и е подходяща за **маникюр, педикюр, миглопластика, оформяне на вежди, козметични процедури, грим, татуиране, детайлна работа, както и за заснемане на снимки и видео на готовия резултат.**

Специалната конструкция на светлинната глава позволява широко разпределение на светлината и намалява нежеланите сенки върху работната зона. Рамената на главата могат да се позиционират вертикално до **215°**, а стойката разполага с четири подвижни съединения и въртяща се на **360° основа**, което позволява лампата лесно да бъде настроена според позицията на клиента и извършваната процедура. Pretty Zone

Чрез вградения **сензорен панел** могат да се регулират както яркостта, така и цветната температура. Налични са пет степени на светлинен интензитет и пет степени на цветната температура, както и възможност за плавно регулиране. Цветната температура от **3000 до 6500 K** позволява избор между топла, неутрална и студена светлина. Вграденият светлинен сензор може автоматично да адаптира яркостта спрямо осветеността в помещението.

Лампата се закрепва към работния плот чрез стабилна винтова стяга с максимално отваряне **6,3 cm**. По този начин не заема излишно пространство върху работната маса и остава стабилна по време на работа.

Технически характеристики:

- Марка: GLOW
- Модел: L03
- Мощност: 24 W
- Светлинен поток: 1200–1340 lm
- Цветна температура: 3000–6500 K
- Регулиране на яркостта: 5 степени + плавно регулиране
- Регулиране на цветната температура: 5 степени + плавно регулиране
- Сензорно управление
- Автоматично регулиране на яркостта според околната светлина
- Регулиране на рамената на светлинната глава: до 215°
- Стойка с 4 подвижни съединения
- Въртене на основата: 360°
- Максимално отваряне на стягата: 6,3 cm
- Дължина на захранващия кабел: 2 m
- Входно напрежение на лампата: 24 V
- Захранващо напрежение: 220–240 V
- Цвят: бял
- Код на производителя: 148448
- EAN: 5906717458804
- Комплектът съдържа: лампа, захранващ кабел, стойка, стяга за плот и инструкция.



Начин на монтаж и употреба:

Преди първата употреба внимателно разопакувайте всички части и проверете дали лампата, захранващият кабел, адаптерът и монтажните елементи нямат видими повреди. Производителят изрично препоръчва продуктът да бъде правилно сглобен преди използване.

Закрепете стойката към стабилен, равен и достатъчно здрав работен плот. Не монтирайте върху нестабилна, напукана или прекалено тънка повърхност.

Монтирайте стойката и светлинната глава съгласно конструкцията на уреда. Проверете дали всички съединения са правилно фиксирани. Регулирайте позицията на рамената, без да упражнявате прекомерна сила върху механизмите.

Свържете захранването първо към лампата, а след това към електрическата мрежа **220–240 V**.

Включете лампата чрез сензорния панел.

Настройте светлинната глава така, че цялата работна зона да бъде осветена равномерно. Чрез сензорните бутони изберете подходяща яркост и цветна температура. За детайлна работа при маникюр обикновено е удобно да се използва неутрална или студена светлина, докато по-топлите режими могат да се използват според предпочитанията и условията в помещението.

При желание активирайте функцията за автоматично регулиране на яркостта. Вграденият сензор ще адаптира интензитета на осветлението спрямо околната светлина.

След приключване на работа изключете лампата.

Инструкции за безопасност:

Използвайте уреда само по предназначение и със захранването, предвидено за този модел. Не използвайте лампата, ако корпусът, кабелът, щепселът или захранващият адаптер са повредени. При установяване на повреда прекратете употребата и се обърнете към квалифициран сервиз.

Не разглобявайте, модифицирайте или ремонтирайте самостоятелно електрическите части на уреда.

Ремонти и подмяна на електрически компоненти трябва да се извършват от квалифицирано лице.

Съхранявайте го така, че деца да нямат достъп до него без надзор.

Почистване и поддръжка:

Преди почистване задължително изключете лампата и извадете захранването от електрическата мрежа. Изчакайте уредът да бъде напълно изключен преди почистване.

Почиствайте корпуса, стойката и светлинната глава с **мека суха или леко навлажнена кърпа**. Не използвайте абразивни гъби, силни разтворители или препарати, които могат да повредят повърхността.

Съхранявайте лампата на **сухо и защитено от влага място**, далеч от източници на висока температура и пряко въздействие на вода.

Производител и отговорно лице в ЕС: ACTIVESHOP Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша, тел. +48 71 725 41 71, e-mail: crm@activeshop.com.pl, [ACTIVESHOP](https://activeshop.com.pl)

Вносител за България: BM 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено.

Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

