

Професионална UV/LED лампа GLOW S1 – 168 W, Rose Gold

Ръководство за потребителя

Професионалната UV/LED лампа GLOW S1 е предназначена за полимеризация на гел лакове, бази, топове, изграждащи гелове и други продукти, които се втвърдяват с UV/LED светлина.

Лампата е оборудвана с **36 LED диода** и технология **Dual LED – 365 nm + 405 nm**, което осигурява равномерно втвърдяване на материала върху всички нокти.

Разполага с таймер за **10, 30, 60 и 99 секунди**, цифров дисплей и сензор за движение. Режимът **Low Heat Mode – 99 s** увеличава мощността постепенно и намалява усещането за нагриване при полимеризация на по-плътни гелове.

Подвижното дъно улеснява работата при педикюр и почистването на лампата. Моделът има дръжка в цвят Rose Gold и място за поставяне на телефон.

Технически характеристики:

- Мощност: **168 W**
- LED диоди: **36**
- Dual LED: **365 nm + 405 nm**
- Таймер: **10 / 30 / 60 / 99 сек.**
- Low Heat Mode: **99 сек.**
- Сензор за движение
- Цифров дисплей
- Подвижно дъно
- Захранване: **100–240 V**
- Размери: приблизително **23,2 × 20,5 × 11,1 cm**
- Цвят: бял / Rose Gold



Начин на употреба:

Поставете лампата върху стабилна и суха повърхност и свържете захранващия адаптер.

Нанесете продукта според указанията на неговия производител и поставете ръката или крака в лампата.

Изберете необходимото време за полимеризация – 10, 30, 60 или 99 секунди. Ако не бъде избран таймер, сензорът автоматично включва лампата.

При изграждащи и по-плътни гелове може да използвате **Low Heat Mode – 99 s** за по-плавно увеличаване на мощността.

Инструкции за безопасност:

Използвайте лампата само за продукти, предназначени за UV/LED полимеризация.

Не гледайте директно към включените LED диоди.

Не използвайте уреда при повреден корпус, кабел или адаптер.

Не работете с мокри ръце и не допускайте вода или други течности да попаднат в лампата или захранването.

При силно парене или прекомерно нагряване извадете ръката от лампата.

Не покривайте уреда по време на работа и не го използвайте в близост до леснозапалими материали.

При необичаен шум, мирис или силно нагряване прекратете употребата и изключете лампата.

Да се пази от деца.

Почистване и поддръжка:

Преди почистване изключете лампата от електрическата мрежа.

Почиствайте корпуса и подвижното дъно с мека суха или леко навлажнена кърпа.

Не пръскайте препарати директно върху LED диодите и електрическите части.

Съхранявайте лампата на сухо и чисто място.

Производител и отговорно лице в ЕС:

ACTIVESHOP Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша

E-mail: crm@activeshop.com.pl

Вносител за България:

BM 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291

E-mail: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.



Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.