

UV/LED лампа GLOW YC57 – 268 W, бяла

Ръководство за потребителя

Професионалната UV/LED лампа GLOW YC57 е предназначена за втвърдяване на гел лакове, изграждащи гелове и други продукти, които се полимеризират с UV/LED светлина. Подходяща е за маникюр и педикюр както в професионални салони, така и за домашна употреба.

Лампата е оборудвана с 57 равномерно разположени LED диода и технология Dual LED, излъчваща светлина с дължини на вълната 365 nm и 405 nm. Разположението на диодите осигурява добро покритие на цялата ръка или стъпало и спомага за равномерното втвърдяване на материала.

Моделът разполага с таймер 10, 30, 60 и 99 секунди, цифров дисплей и сензор за движение. При поставяне на ръката или крака в лампата без предварително избран таймер, сензорът автоматично активира осветлението за максимално време до 120 секунди. Режимът Low Heat Mode – 99 s увеличава мощността постепенно и е особено подходящ при полимеризация на изграждащи гелове, когато може да се усеща затопляне.

Подвижният долен панел улеснява използването на лампата при педикюр, както и почистването и дезинфекцията. Вградената дръжка позволява удобно пренасяне, а върху корпуса е предвидено и място за поставяне на телефон.

Технически характеристики

- Модел: GLOW YC57
- Мощност: 268 W
- Брой LED диоди: 57
- Технология: Dual LED
- Дължина на вълната: 365 nm + 405 nm
- Таймер: 10 / 30 / 60 / 99 сек.
- Режим: Low Heat Mode – 99 сек.
- Максимално автоматично време: 120 сек.
- Сензор за движение
- Цифров дисплей
- Подвижен долен панел
- Номинално захранване на адаптера: 100–240 V
- Входно напрежение към лампата: 24 V
- Размери: 23,5 × 19,2 × 9,3 cm
- Цвят: бял
- Код на продукта: 148106
- EAN: 5906717457722
- Комплект: лампа, захранващ адаптер и инструкция.



Начин на употреба:

Поставете лампата върху стабилна, суха и равна повърхност. Преди включване проверете корпуса, кабела и захранващия адаптер за видими повреди.

Свържете адаптера към лампата и след това към електрическата мрежа.

Нанесете продукта за нокти съгласно указанията на неговия производител. Поставете цялата ръка или стъпало в лампата, така че ноктите да се намират равномерно под LED диодите.

Изберете необходимото време за полимеризация – 10, 30, 60 или 99 секунди. Времето трябва да бъде съобразено с указанията на производителя на използвания гел лак, база, топ или гел.

При режим 99 s Low Heat Mode мощността се увеличава постепенно, което намалява усещането за рязко нагриване при полимеризация на по-плътни гелове.

Ако не изберете таймер, лампата се активира автоматично от сензора при поставяне на ръката или крака и може да работи до 120 секунди.

След приключване на процедурата извадете ръката или крака и изключете уреда. При продължително неизползване изключете захранващия адаптер от електрическата мрежа.

Инструкции за безопасност:

Използвайте лампата само по предназначение – за полимеризация на продукти, които са предназначени за втвърдяване с UV/LED светлина.

Следвайте точно времето за полимеризация, посочено от производителя на използвания продукт.

Недостатъчното втвърдяване може да остави неполимеризиран материал върху ноктя.

Не гледайте директно към включените UV/LED диоди и не насочвайте светлината към очите.

Не използвайте лампата при повреден корпус, кабел или захранващ адаптер.

Не включвайте и не изключвайте уреда с мокри ръце. Не допускайте вода или други течности да попаднат във вътрешността на лампата или захранването.

Не потапяйте уреда, кабела или адаптера във вода или дезинфекционен разтвор.

При силно усещане за парене или неприятно нагриване по време на полимеризация извадете ръката от лампата. При работа с изграждащи гелове може да се използва режимът Low Heat Mode.

Не покривайте лампата по време на работа и не блокирайте отворите на корпуса.

Не разглобявайте и не ремонтирайте самостоятелно електрическите части на уреда.

Да се пази от деца.

Почистване и поддръжка:

Преди почистване изключете лампата от електрическата мрежа.

Подвижният долен панел може да бъде свален за по-лесно почистване след маникюр или педикюр.

Почиствайте корпуса и вътрешната повърхност с мека суха или леко навлажнена кърпа. Не пръскайте почистващи или дезинфекциращи препарати директно върху LED диодите, електрическите части или конекторите.

Не използвайте абразивни материали или агресивни разтворители.

Преди повторно включване се уверете, че всички почистени повърхности са напълно сухи.

Съхранявайте лампата на сухо и чисто място, защитено от влага и високи температури.

Производител и отговорно лице в ЕС:

ACTIVESHOP Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша


E-mail: crm@activeshop.com.pl ACTIVESHOP

Вносител за България:

ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291, e-mail: prettyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.



Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.