

Професионална UV/LED лампа OCHO NAILS 8

84 W, бяла

Ръководство за потребителя

Професионалната UV/LED лампа OCHO NAILS 8 е предназначена за полимеризация на гел лакове, бази, топове, изграждащи гелове и други продукти, които се втвърдяват с UV/LED светлина. Подходяща е както за професионална работа в салон, така и за домашна употреба.

Лампата разполага с 42 равномерно разположени LED диода и технология Dual LED с дължини на вълната 365 nm и 405 nm. Това позволява ефективно и равномерно втвърдяване на различни видове UV/LED продукти и намалява необхванатите зони в лампата.

Моделът разполага с таймер за 30, 60 и 120 секунди, цифров дисплей и сензор за движение. При поставяне на ръката или крака в лампата без предварително избран таймер, сензорът автоматично активира светлината за максимум 120 секунди.

Режимът Low Heat Mode позволява постепенно увеличаване на мощността и е особено подходящ при полимеризация на изграждащи и по-плътни гелове, при които може да се усеща затопляне или парене.

Подвижното дъно улеснява използването на лампата при педикюр и позволява по-лесно почистване и поддръжка.

Технически характеристики:

- Модел: OCHO NAILS 8
- Мощност: 84 W
- Брой LED диоди: 42
- Технология: Dual LED
- Дължина на вълната: 365 nm + 405 nm
- Таймер: 30 / 60 / 120 секунди
- Low Heat Mode
- Сензор за движение
- Цифров дисплей
- Подвижно дъно
- Живот на LED диодите: до 50 000 часа
- Входно напрежение: 100–240 V
- Размери: приблизително 23,5 × 21,5 × 12,5 cm
- Цвят: бял
- Комплектът включва лампа, захранващ адаптер и инструкция за употреба.



Начин на употреба:

1. Поставете лампата върху стабилна, равна и суха повърхност.
2. Преди употреба проверете корпуса, захранващия кабел и адаптера за видими повреди.
3. Свържете захранващия адаптер към лампата, а след това към електрическата мрежа.
4. Нанесете гел лака, базата, топа или гела според указанията на производителя на използвания продукт.
5. Поставете цялата ръка или стъпало в лампата така, че всички нокти да попаднат равномерно под LED диодите.
6. Изберете необходимото време за полимеризация – 30, 60 или 120 секунди. Времето за втвърдяване трябва да бъде съобразено с инструкциите на производителя на съответния материал.
7. При поставяне на ръката без предварително избран таймер сензорът автоматично активира лампата.

8. При полимеризация на изграждащи или по-плътни гелове може да се използва Low Heat Mode, при който мощността се увеличава постепенно и се намалява усещането за рязко нагряване.
9. След приключване на процедурата извадете ръката или крака от лампата. При продължително неизползване изключете захранващия адаптер от електрическата мрежа.

Инструкции за безопасност:

Използвайте лампата само за полимеризация на продукти, предназначени за втвърдяване с UV/LED светлина.

Спазвайте времето за полимеризация, посочено от производителя на използвания гел лак, база, топ или гел.

Не гледайте директно към включените UV/LED диоди и не насочвайте светлината към очите.

Не използвайте лампата при повреден корпус, кабел или захранващ адаптер.

Не включвайте и не изключвайте уреда с мокри ръце.

Пазете лампата и захранващия адаптер от вода, висока влажност и разливане на течности.

Не потапяйте лампата, кабела или адаптера във вода или дезинфекционен разтвор.

При силно парене или прекомерно нагряване по време на полимеризация извадете ръката от лампата.

При работа с подходящи гелове използвайте Low Heat Mode.

Не покривайте лампата по време на работа и не блокирайте отворите на корпуса.

Не използвайте уреда в непосредствена близост до леснозапалими течности или материали.

При необичаен шум, мирис, прекомерно нагряване или друга неизправност прекратете употребата и изключете лампата от електрическата мрежа.

Не разглобявайте и не ремонтирайте самостоятелно електрическите компоненти.

Да се пази от деца.

Почистване и поддръжка:

Преди почистване изключете лампата и захранващия адаптер от електрическата мрежа.

Подвижното дъно може да бъде свалено за по-лесно почистване и при използване на лампата за педикюр.

Почиствайте корпуса и вътрешните повърхности с мека суха или леко навлажнена кърпа.

Не пръскайте почистващи или дезинфекциращи препарати директно върху LED диодите, електрическите съединения или захранващия конектор.

Не използвайте абразивни материали, агресивни препарати или силни разтворители.

Преди повторно включване се уверете, че всички части са напълно сухи.

Съхранявайте лампата на сухо и чисто място, далеч от влага и източници на висока температура.

Производител и отговорно лице в ЕС:

ACTIVESHOP Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша

E-mail: crm@activeshop.com.pl

Вносител за България:

ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291, pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.



Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.