

UV/LED лампа GLOW S1 – 168 W, сребриста

Ръководство за потребителя

Професионалната UV/LED лампа GLOW S1 е предназначена за бърза и равномерна полимеризация на гел лакове, бази, топове, изграждащи гелове и други продукти, които се втвърдяват с UV/LED светлина. Подходяща е както за професионална работа в салони за маникюр и педикюр, така и за домашна употреба.

Лампата разполага с **36 равномерно разположени LED диода**, които намаляват необхватаните зони и подпомагат равномерното втвърдяване на материала върху всички нокти. Технологиата **Dual LED** използва две дължини на вълната – **365 nm и 405 nm**, което позволява работа с широка гама светлинно втвърдяващи се продукти.

Моделът разполага с таймер за **10, 30, 60 и 99 секунди**, цифров дисплей и сензор за движение. При поставяне на ръката или крака в лампата без предварително избран режим, сензорът автоматично активира лампата за максимум 120 секунди.

Режимът **Low Heat Mode – 99 секунди** увеличава мощността постепенно и намалява усещането за рязко нагриване и парене, което може да се появи при полимеризация на по-плътни изграждащи гелове.

Формата на корпуса позволява поставяне на цяла ръка или стъпало в лампата. Върху корпуса е предвидено и удобно място за поставяне на телефон. Сребристите дръжки улесняват пренасянето и придават елегантен завършек на дизайна.

Технически характеристики:

- Модел: GLOW S1
- Мощност: **168 W**
- Брой LED диоди: **36**
- Технология: Dual LED
- Дължина на вълната: **365 nm + 405 nm**
- Таймер: **10 / 30 / 60 / 99 секунди**
- Low Heat Mode: **99 секунди**
- Максимално автоматично време на работа: **120 секунди**
- Сензор за движение
- Цифров дисплей
- Живот на LED диодите: до **50 000 часа**
- Входно напрежение: **100–240 V**
- Размери: приблизително **23,2 × 20,5 × 11,1 cm**
- Цвят: бял корпус със сребриста дръжка
- Комплектът включва лампа, захранващ адаптер и инструкция за употреба.



Начин на употреба:

Поставете лампата върху стабилна, равна и суха повърхност.

Преди употреба проверете корпуса, захранващия кабел и адаптера за видими повреди.

Свържете захранващия адаптер към лампата, а след това към електрическата мрежа.

Нанесете базата, гел лака, гела или топ покритието според указанията на производителя на използвания продукт.

Поставете цялата ръка или стъпало в лампата така, че всички нокти да бъдат разположени равномерно под LED диодите.

Изберете необходимото време за полимеризация – **10, 30, 60 или 99 секунди**. Времето за втвърдяване трябва да бъде съобразено с указанията на производителя на конкретния продукт.

Ако не бъде избран таймер, вграденият сензор за движение автоматично активира лампата при поставяне на ръката или крака. Максималното време в този режим е 120 секунди.

При полимеризация на изграждащи или по-плътни гелове може да използвате **Low Heat Mode – 99 s**, когато това е подходящо за конкретния материал.

След приключване на процедурата извадете ръката или крака от лампата. При продължително неизползване изключете захранващия адаптер от електрическата мрежа.

Инструкции за безопасност:

Използвайте лампата само за полимеризация на продукти, предназначени за втвърдяване с UV/LED светлина.

Спазвайте времето за полимеризация, посочено от производителя на използвания гел лак, база, топ или гел.

Не гледайте директно към включените UV/LED диоди и не насочвайте светлината към очите.

Не използвайте лампата при повреден корпус, захранващ кабел или адаптер.

Не включвайте и не изключвайте уреда с мокри ръце.

Пазете лампата и захранващия адаптер от вода, висока влажност и разливане на течности.

Не потапяйте лампата, кабела или адаптера във вода или дезинфекционен разтвор.

При силно усещане за парене или прекомерно нагряване по време на полимеризация незабавно извадете ръката от лампата.

Не покривайте лампата по време на работа и не блокирайте отворите на корпуса.

Не използвайте уреда в непосредствена близост до леснозапалими течности или материали.

При необичаен шум, мирис, прекомерно нагряване или друга неизправност прекратете употребата и изключете уреда от електрическата мрежа.

Не разглобявайте и не ремонтирайте самостоятелно електрическите компоненти.

Да се пази от деца.

Почистване и поддръжка:

Преди почистване изключете лампата и захранващия адаптер от електрическата мрежа.

Почиствайте корпуса и вътрешните повърхности с мека суха или леко навлажнена кърпа.

Не пръскайте почистващи или дезинфекциращи препарати директно върху LED диодите, електрическите съединения или захранващия конектор.

Не използвайте абразивни материали, агресивни препарати или силни разтворители.

Преди повторно включване се уверете, че всички части са напълно сухи.

Съхранявайте лампата на сухо и чисто място, далеч от влага и източници на висока температура.

Производител и отговорно лице в ЕС:

ACTIVESHOP Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша

E-mail: crm@activeshop.com.pl

Вносител за България:

BM 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291

E-mail: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

