

Професионална UV/LED лампа GLOW YC57 RN – 268 W, синьо-розова

Ръководство за потребителя

Професионалната UV/LED лампа GLOW YC57 RN е предназначена за бърза и равномерна полимеризация на гел лакове, бази, топове, изграждащи гелове и други продукти, които се втвърдяват с UV/LED светлина. Подходяща е за професионална работа в салони за маникюр и педикюр, както и за домашна употреба.

Лампата разполага с **57 равномерно разположени LED диода**, които ограничават образуването на необхванати зони и подпомагат равномерното втвърдяване на материала върху всички нокти.

Технологията **Dual LED** излъчва светлина с дължини на вълната **365 nm и 405 nm**, което позволява работа с широка гама светлинно втвърдяващи се продукти.

Моделът е оборудван с таймер за **10, 30, 60 и 99 секунди**, цифров дисплей и сензор за движение. Ако не бъде избран предварително таймер, лампата се включва автоматично при поставяне на ръката или крака и работи до максимум **120 секунди**.

Режимът **Low Heat Mode – 99 секунди** увеличава мощността постепенно, което намалява усещането за рязко нагряване и парене при полимеризация на по-плътни и изграждащи гелове.

Подвижното дъно улеснява работата при педикюр, както и почистването и дезинфекцията на уреда.

Практичната дръжка позволява лесно пренасяне, а специалната вдлъбнатина върху корпуса може да се използва като поставка за телефон.

❖ Технически характеристики

- Модел: GLOW YC57 RN
- Мощност: **268 W**
- Брой LED диоди: **57**
- Технология: Dual LED
- Дължина на вълната: **365 nm + 405 nm**
- Таймер: **10 / 30 / 60 / 99 секунди**
- Low Heat Mode: **99 секунди**
- Максимално автоматично време на работа: **120 секунди**
- Сензор за движение
- Цифров дисплей
- Подвижно дъно
- Дръжка за пренасяне
- Поставка за телефон върху корпуса
- Номинално захранване: **100–240 V**
- Входно напрежение към лампата: **24 V**
- Размери: приблизително **23,5 × 19,2 × 9,3 cm**
- Цвят: нюанси на синьо и розово
- Код на продукта: **148107**
- EAN: **5906717457739**
- Комплектът включва лампа, захранващ адаптер и инструкция за употреба.



❖ Начин на употреба

Поставете лампата върху стабилна, равна и суха повърхност. Преди употреба проверете корпуса, захранващия кабел и адаптера за видими повреди.

Свържете захранващия адаптер към лампата, а след това към електрическата мрежа.

Нанесете базата, гел лака, изграждащия гел или топ покритието според указанията на производителя на използвания продукт.

Поставете цялата ръка или стъпало в лампата така, че всички нокти да бъдат разположени равномерно под LED диодите.

Изберете необходимото време за полимеризация – **10, 30, 60 или 99 секунди**. Времето за втвърдяване трябва винаги да бъде съобразено с указанията на производителя на конкретния продукт.

Ако не бъде избран таймер, сензорът за движение автоматично включва лампата при поставяне на ръката или крака. Максималното време на работа в този режим е 120 секунди.

При полимеризация на по-плътни и изграждащи гелове може да използвате **Low Heat Mode – 99 s**, когато това е подходящо за конкретния материал. В този режим мощността се увеличава постепенно и се намалява усещането за рязко нагриване.

След приключване на процедурата извадете ръката или крака от лампата. При продължително неизползване изключете захранващия адаптер от електрическата мрежа.

❖ **Инструкции за безопасност**

Използвайте лампата само за полимеризация на продукти, предназначени за втвърдяване с UV/LED светлина.

Спазвайте времето за полимеризация, посочено от производителя на използвания гел лак, база, топ или гел.

Не гледайте директно към включените UV/LED диоди и не насочвайте светлината към очите.

Не използвайте лампата при повреден корпус, кабел или захранващ адаптер.

Не включвайте и не изключвайте уреда с мокри ръце. Пазете лампата и захранването от вода, висока влажност и разливане на течности.

Не потапяйте лампата, кабела или адаптера във вода или дезинфекционен разтвор.

При силно усещане за парене или прекомерно нагриване по време на полимеризация незабавно извадете ръката от лампата.

Не използвайте уреда в непосредствена близост до леснозапалими течности или материали.

При необичаен шум, мирис, прекомерно нагриване или друга неизправност прекратете употребата и изключете уреда от електрическата мрежа.

Не разглобявайте и не ремонтирайте самостоятелно електрическите компоненти.

Да се пази от деца.

❖ **Почистване и поддръжка**

Преди почистване изключете лампата и захранващия адаптер от електрическата мрежа.

Подвижното дъно може да бъде свалено за по-лесно почистване и при работа с лампата за педикюр.

Почиствайте корпуса и вътрешните повърхности с мека суха или леко навлажнена кърпа.

Съхранявайте лампата на сухо и чисто място, защитено от влага и източници на висока температура.

Производител и отговорно лице в ЕС:

ACTIVESHOP Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша

E-mail: crm@activeshop.com.pl

Вносител за България:

BM 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291

E-mail: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

