

Електрическа пила DM 202 - 35 000 оборота 45W Silver

Електрическа пила с педал DM 202 35 000 оборота 45W

Пилата е подходяща както за професионална, така и за домашна употреба. С нея може да пилите и полирате както естествени, така и изградени нокти, маникюр или педикюр. Двойната посока на въртене е подходяща при работа с дясна и лява ръка. Без вибрации!

Описание на продукта:

1. Електрическата пила за нокти е мощна, със скорост на въртене до 35000rpm, която произвежда по-малко шум и топлина.
2. Професионален комплект фрези за нокти: Комплекта съдържа 6 накрайника + 6 абразивни ленти, за да отговори на всичките ви нужди и ефективно да полира, оформя и премахва.
3. Изработена от висококачествена алуминиева сплав!
4. Скоростта се регулира. Копчето може да се регулира от 0-35000rpm според вашите нужди

Спецификации на продукта:

Материал: ABS

Цвят: черен, сребърен, златен(можете да избирате, в зависимост от наличността)

Тегло: 1 кг

Размер: 13.7 15.5 * 8.5см

Мощност: 45W

Инструкции за употреба:

1. Монтаж и кабелна връзка

1.1 Свържете 5/3-пиновия кабел към OUTPUT гнездото на главния панел.

1.2 Свържете превключвателя на педала към гнездото FOOT S/W.

1.3 Изберете подходяща фреза/накрайник според изисквания и го закрепете към ръкохватката.

1.4 Завъртете копчето за управление на скоростта наляво (M/N).

1.5 Свържете към главния източник на захранване.

2. Операции

2.1 Натиснете функционалния превключвател на РЪКА за ръчно управление, индикаторът ще светне и пилата ще започне да работи.

2.2 Завъртете КОНТРОЛА НА СКОРОСТТА надясно, за да ускорите скоростта.

2.3 Когато функционалният превключвател е натиснат в положение FOOT, стъпете на педала и машината стартира. (педала не е задължителен).

2.4 Посоките на въртене могат да се сменят: FWD означава посока на часовниковата стрелка и REV означава посока, обратна на часовниковата стрелка.

2.5 Регулирайте скоростта на пилата в рамките на разумен диапазон.

2.6 Моля, настройте на най-ниската скорост, преди да смените посоката напред/назад.

Инструкции за безопасност:

Не разглобявайте уреда! Не изпускайте уреда!



Не работете във влажна среда - допустима влажност 30%-75%!

Спазвайте допустимата температура на работната среда: +10°C-+26°C!

Изключете захранването, когато сменяте накрайника! Пазете далеч от деца!

3.Смяна на накрайник/фреза:



Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство. Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!**ВНИМАНИЕ:** Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

