

Професионална електрическа пила EXO SILENT SX7 – 48 W, с безчетков мотор на ръкохватката

Ръководство за потребителя

1. Предназначение

Професионалната електрическа пила EXO SILENT SX7 е предназначена за маникюр и педикюр, обработка на естествени и изкуствени нокти, премахване на гел лак, гел и акрил, оформяне на нокътната плочка и обработка на кожички. Безчетковият мотор осигурява тиха работа с минимални вибрации. Уредът разполага с плавен старт Soft Start и защита от претоварване Safe.

2. Технически характеристики

- Мощност: 48 W
- Захранване: 220–240 V, 50/60 Hz
- Максимална скорост: 35 000 об./мин.
- Въртящ момент: 4,3 N·cm
- Мотор: безчетков
- Тегло на ръкохватката: 128 g
- Регулиране на оборотите: плавно
- Посока на въртене: дясна и лява
- Управление: ръчно или с крачен педал
- Захват на фрезите: Twist-Lock
- Защитни функции: Soft Start и Safe



3. Начин на употреба

1. Поставете устройството върху равна, суха и стабилна повърхност.
2. Свържете ръкохватката и при необходимост крачния педал.
3. При изключен уред отключете механизма Twist-Lock, поставете подходяща фреза и я заключете.
4. Свържете устройството към електрическата мрежа и го включете.
5. Изберете ръчно управление или управление чрез педал.
6. Настройте посоката на въртене и постепенно увеличете оборотите според процедурата.
7. За смяна на посоката първо спрете напълно ръкохватката.
8. След приключване намалете оборотите до нула, изключете устройството и извадете кабела от контакта.

4. Мерки за безопасност

- Използвайте устройството само по предназначение.
- Не работете с мокри ръце или в близост до вода.
- Не използвайте уреда при повредени кабели, корпус или ръкохватка.
- Използвайте само съвместими и неповредени фрези.
- Не сменяйте фрезите при въртяща се ръкохватка.

- Не превишавайте допустимите обороти на използвания накрайник.
- Не упражнявайте прекомерен натиск върху нокътната плочка.
- Не задържайте фрезата продължително на едно място.
- Не използвайте върху наранена или възпалена кожа.
- При прегряване, необичаен шум или вибрации прекратете работа.
- Не покривайте вентилационните отвори.
- Не оставяйте включения уред без наблюдение.
- Пазете устройството от деца.
- Не разглобявайте и не ремонтирайте самостоятелно електрическите компоненти.

5. Почистване и поддръжка

Преди почистване изключете устройството от електрическата мрежа. Почиствайте корпуса и ръкохватката с мека, суха кърпа и подходяща четка. Не потапяйте електрическите части във вода.

След всяка процедура почиствайте и дезинфекцирайте фрезите съобразно материала и указанията на производителя. Проверявайте редовно състоянието на кабелите, ръкохватката и заключващия механизъм.

6. Съхранение

Съхранявайте устройството на сухо и чисто място, защитено от влага, прах, високи температури и механични повреди. При продължително неизползване го изключвайте от електрическата мрежа.

7. Европейски изисквания и СЕ маркировка

Устройството подлежи на приложимите европейски изисквания за електрическа безопасност, електромагнитна съвместимост и ограничаване на опасните вещества:

СЕ маркировка.

8. Производител и вносител

Производител/доставчик: ACTIVESHOP Sp. z o.o. Марка: EXO Адрес: ul. Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша Уебсайт: www.activeshop.com.pl

Вносител/дистрибутор: **ВМ 1715 ЕООД** Адрес: гр. София, България Телефон: 0878 222 291 E-mail: prettyzone@gmail.com Уебсайт: www.prettyzone.net

ВАЖНО: Запазете инструкцията за бъдещи справки. Спазвайте всички мерки за безопасност и използвайте устройството само по предназначение.

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим, всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

