

Електрическа пила за маникюр и педикюр Lina MM-25000 – 25 000 оборота с педал

Ръководство за потребителя

Професионалната електрическа пила Lina MM-25000 е надеждно и компактно решение за маникюристи, педикюристи и за домашна употреба. С мощен мотор до 25 000 оборота в минута, плавна регулация на скоростта и педал за крачно управление, уредът осигурява прецизна и комфортна работа.

Подходяща е за:

- оформяне на естествени нокти
- сваляне на гел лак, гел и акрил
- обработка на кожички
- заглаждане и полиране
- педикюр и третиране на загрубяла кожа

Уредът се предлага с 6 професионални фрези и 6 шлайф-шапки, които позволяват работа при разнообразни процедури.

Основни характеристики

- Обороти: до 25 000 RPM, с плавно регулиране
 - Управление: бутон за включване/изключване и педал
 - Посока на въртене: лява/дясна (реверс)
 - Ергономична и лека ръкохватка
 - Метално тяло и стабилна конструкция
 - Система за бърза смяна на накрайниците
 - Ниско ниво на шум и вибрации
 - За професионална и домашна употреба
- Комплектът включва**

- Основен модул Metal-100
- Ръкохватка с поставка
- Педал за крачно управление
- 6 фрези (борчета)
- 6 шлайф-шапки
- Захранващ кабел
- Инструкции за употреба



Упътване за употреба

1. Подготовка

1. Поставете уреда върху стабилна и равна повърхност.
2. Свържете ръкохватката към основния модул.
3. Поставете желания накрайник и го фиксирайте добре.
4. Свържете педала, ако планирате работа с крачно управление.
5. Включете устройството в електрическата мрежа.

2. Работа с уреда

Ръчно управление

1. Натиснете бутона ON/OFF.
2. Регулирайте скоростта чрез въртката.
3. Изберете посока на въртене – FWD (напред) или REV (назад).
4. Започнете работа, като движите внимателно върха върху нокътя.

Управление с педал

1. Поставете бутона в режим FOOT.
2. Задайте желаната скорост предварително.
3. Уредът се активира при натискане на педала.

3. Смяна на накрайниците

1. Изключете пилата.
2. Завъртете механизма за фиксиране на ръкохватката, за да освободите фрезата.
3. Поставете новия накрайник и затегнете добре.
4. Уверете се, че е стабилно закрепен преди включване.

4. Поддръжка и безопасност

- Почиствайте фрезите след всяка употреба.
- Не натискайте силно върху нокътната плочка – работете с леки движения.
- Не използвайте уреда върху влажни повърхности и с мокри ръце.
- Дръжте далеч от деца.
- При прегряване изключете устройството и оставете да изстине.
- Използвайте само стандартни накрайници с диаметър 2.35 мм.

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: prettyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!**ВНИМАНИЕ:** Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

