

Професионална електрическа пила SAEYANG MARATHON 3 CHAMPION NEW – 45 W, бяла, с ръкохватка H200 - сребриста

1. Предназначение

Професионалната електрическа пила SAEYANG MARATHON 3 CHAMPION NEW е предназначена за маникюр и педикюр, обработка на естествени и изкуствени нокти, премахване на гел лак, гел и акрил, оформяне на нокътната плочка и обработка на кожички.

Уредът разполага с подобрена електроника за стабилна работа, плавно регулиране на оборотите и управление чрез крачен педал. Ергономичната ръкохватка H200 е с намалени вибрации и механизъм за бърза смяна на фрезите Twist-Lock.

2. Технически характеристики

- Модел: MARATHON 3 CHAMPION NEW
- Ръкохватка: SAEYANG H200
- Мощност на ръкохватката: 45 W
- Захранване: 110–240 V
- Максимална скорост: 30 000 об./мин.
- Въртящ момент: 2,9 N·cm
- Регулиране на оборотите: плавно
- Посока на въртене: дясна и лява
- Управление: ръчно или чрез крачен педал
- Захват на фрезите: Twist-Lock
- Диаметър на стеблото на фрезите: 2,35 mm
- Цвят: бял
- Продуктов код: 154481
- EAN: 5906717467400

Комплект: контролен блок, сребриста ръкохватка H200, захранване, крачен педал, силиконова поставка и инструкция.

3. Начин на употреба

1. Поставете устройството върху равна, суха и стабилна повърхност.
2. Свържете ръкохватката към контролния блок и при необходимост включете крачния педал.
3. При изключен уред отключете механизма Twist-Lock, поставете подходяща фреза и я заключете.
4. Уверете се, че регулаторът на скоростта е в минимално положение.
5. Свържете устройството към електрическата мрежа и го включете.
6. Изберете ръчно управление или управление чрез педала.
7. Настройте посоката на въртене и постепенно увеличавайте оборотите според процедурата.
8. Преди промяна на посоката спрете напълно ръкохватката.
9. След приключване намалете оборотите до нула, изключете устройството и извадете кабела от контакта.

Важно: Никога не сменяйте фрезите при въртяща се ръкохватка. Не включвайте устройството с отключен механизъм Twist-Lock.

4. Мерки за безопасност

- Използвайте устройството само по предназначение.
- Не работете с мокри ръце или в близост до вода.
- Не използвайте уреда при повредени кабели, корпус или ръкохватка.
- Проверявайте правилното закрепване на фрезата преди работа.



- Използвайте само съвместими и неповредени накрайници.
- Не превишавайте допустимите обороти на използваната фреза.
- Не упражнявайте прекомерен натиск върху нокътната плочка.
- Не задържайте въртящата се фреза продължително на едно място.
- Не използвайте върху наранена, възпалена или инфектирана кожа.
- При необичаен шум, вибрации или прегряване незабавно прекратете работа.
- Не сменяйте посоката на въртене при работеща ръкохватка.
- Не покривайте вентилационните отвори.
- Пазете косата, дрехите и бижутата от въртящите се части.
- Не оставяйте включения уред без наблюдение.
- Пазете устройството от деца.
- Не разглобявайте и не ремонтирайте самостоятелно електрическите компоненти.

5. Почистване и поддръжка

Преди почистване изключете устройството от електрическата мрежа.

Почиствайте корпуса и ръкохватката с мека, суха кърпа. Отстранявайте натрупания прах с подходяща четка. Не потапяйте електрическите компоненти във вода и не използвайте агресивни химически препарати.

След всяка процедура почиствайте и дезинфекцирайте фрезите съобразно материала и указанията на производителя. Стерилизирайте само накрайници, предназначени за стерилизация.

Проверявайте редовно състоянието на кабелите, ръкохватката и заключващия механизъм.

6. Съхранение

Съхранявайте устройството на сухо, чисто и проветриво място, защитено от влага, прах, високи температури и механични повреди.

Не прегъвайте прекомерно кабелите и предпазвайте ръкохватката от падане. При продължително неизползване изключвайте устройството от електрическата мрежа.

7. Европейски изисквания и СЕ маркировка

8. Производител и вносител

Производител: SAEYANG MICROTECH Co., Ltd. Търговска марка: SAEYANG MARATHON

Държава на производство: Южна Корея

Доставчик в ЕС: ACTIVESHOP Sp. z o.o. Адрес: ul. Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша Уебсайт: www.activeshop.com.pl

Вносител/дистрибутор за България: ВМ 1715 ЕООД Адрес: гр. София, България Телефон: 0878 222 291 Е-mail: pretttyzone@gmail.com Уебсайт: www.pretttyzone.net

Производител:

Saeyang Microtech Co., Ltd., Republic of Korea

Вносител / отговорно лице в ЕС:

ACTIVESHOP Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша.

Вносител за България:

ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291, е-mail: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

