

Професионална пила за маникюр ZS-610

65W

Ръководство за потребителя

Описание:

С тази високоефективна машина преобразете рутинния маникюр в професионална процедура. Моделът ZS-610 е създаден за салонна употреба, но благодарение на стилния си бял дизайн и компактни размери е подходящ и за домашни условия. Мотор с мощност **65 W** гарантира достатъчна сила и стабилност, а регулируемата скорост до **35 000 об./мин** осигурява прецизен контрол при работа с гел, акрил, естествен нокът и кожички.

Характеристики:

- Мотор: 65 W – проектиран за продължителна употреба.
- Скорост: до 35 000 оборота в минута – за бързо и ефективно сваляне, оформяне и полиране.
- Корпус: Стилен бял дизайн – лесно се вписва в професионално студио или домашна работна зона.
- Ергономична дръжка – минимални вибрации и шум, комфорт при дълги процедури.
- Сменяеми накрайници – бърза и сигурна смяна на фрези за различни маникюр/педикюр техники.
- Многозадачност – подходяща за маникюр, педикюр, корекция на гел/акрил, премахване на кожички и др.

За кого е подходяща:

- За професионални маникюристи/салони, които търсят надеждна машина с висока мощност и скорост.
- За домашни потребители с опит, които желаят инструмент с професионално качество.
- За всички, които работят с различни материали (естествен нокът, гел, акрил) и искат универсално решение.

Предимства:

- Значително намаляване на времето за работа благодарение на висока скорост и мощност.
- Прецизност и контрол – идеално за фини детайли, лесно оформяне на странични ъгли и кожа около ноктите.
- Дълготрайна и стабилна работа – добре изолиран мотор, минимален шум, комфортна употреба.
- Естетичен и професионален вид – външността създава впечатление за качество и изисканост.

Комплекта съдържа:

- Основен блок с мотор.
- Дръжка/фреза с подходяща система за смяна на накрайници.
- Набор от няколко фрези/накрайници (типове за гел/акрил, кожички, полиране).
- Стойка за дръжката.
- Адаптер/захранващ кабел.
- Педал за лесна употреба


Инструкции за употреба и безопасност:

1. Поставете машината на равна и стабилна повърхност.
2. Изберете подходящата фреза според задачата – форма, материал, кожички и др.
3. Започнете на ниска скорост, след което плавно увеличавайте до необходимото ниво, за да избегнете нежелани вибрации или загряване.
4. Работете с постоянен контрол върху фрезата, избягвайте натиск върху корпуса на ноктя.
5. След всяка употреба почистете дръжката и сменете накрайника; поддържайте машината чиста и без прах.
6. Не допускайте прегряване на машината — при продължителна употреба правете кратки паузи.
7. Работете с добра вентилация и при използване на прахоуловител.

Заклучение:

Ако търсите мощна, надеждна и стилна пила за маникюр, която да обслужва както салонни, така и домашни нужди — този модел е отличен избор. Лесна за работа, бърза, ефективна и с професионални характеристики.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СМЯНА НА ФРЕЗИ: (погледнете картинката по долу)




1

Завъртете наляво, докато чуete да щракне, за да отключите накрайника


2

Премахнете фабричната фреза




3

Поставете желаната фреза



4

Завъртете надясно обратно на часовниковата стрелка, за да заключите накрайника



❖ Чести грешки и как да се избягват

Неправилно поставена фреза – води до вибрации

→ Проверете дали е заключена правилно.

Прекалено силен натиск – може да повреди мотора

→ Работете с лек натиск и плавни движения.

Работа на прекалено ниски или високи обороти за неправилен материал

→ Изберете подходяща скорост спрямо типа обработка (кожички, гел, акрил и т.н.).

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

❖ Съвети за безопасност

Работете само със сухи ръце.

Не използвайте уреда в близост до вода.

Никога не дърпайте кабела при изключване от контакта.

Използвайте само оригинални накрайници и аксесоари.

❖ Поддръжка и почистване

Изключете уреда преди почистване.

Почиствайте ръкохватката с мека кърпа и спирт 70%.

Не използвайте абразивни препарати.

Съхранявайте фрезите в сухи стерилни кутии.