

Професионална безжична, акумулаторна пила SG-711 - 45 000 оборота

Ръководство за потребителя

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Професионална безжична, акумулаторна пила SG-711 – 45 000 оборота, 36W

Модел SG-711 е високоефективна и прецизна електрическа пила, създадена за професионална употреба в маникюр и педикюр процедури. Със своята компактна форма, LED дисплей и капацитет до 45 000 оборота в минута, устройството осигурява надеждна и плавна работа, както в салон, така и при мобилни услуги.

Безжичната работа и акумулаторното хранване предлагат пълна свобода на движение и удобство, без компромис в мощността. Съвместима с Type-C кабел, пилата се зарежда бързо и е готова за дълги часове интензивна употреба.

Технически характеристики

- Модел: SG-711
- Тип: Безжична, акумулаторна
- Скорост: До 45 000 об./мин., регулируема
- Мощност: 36W
- Батерия: Вградена, презареждаема
- Време за зареждане: Приблизително 2–3 часа
- Време за работа с едно зареждане: До 6–8 часа
- Зареждане: USB Type-C, волтаж 5V/2A
- Дисплей: LED – показва обороти, заряд и посока
- Размери: 187 × 113 × 74 mm
- Реверс функция: Да – лява и дясна посока на въртене
- Ниско ниво на шум и вибрации
- Подходяща за: Маникюр, педикюр, гел, акрил, естествени нокти

Инструкции за употреба

- Зареждане на устройството**
Свържете пилата към хранване с помощта на предоставения USB Type-C кабел. Използвайте адаптер с изход 5V/2A. Изчакайте пълното зареждане преди първа употреба.
- Включване и настройка**
Натиснете бутона за включване. Чрез контролния панел или копчето регулирайте скоростта. Информацията се визуализира на LED дисплея.
- Смяна на посоката**
Изберете подходяща посока на въртене (ляво или дясно) с бутона за реверс, в зависимост от желаната техника.
- Работа с различни накрайници**
Изберете подходящ накрайник според нуждите – отстраняване на гел, оформяне на ноктя и др. Винаги поставяйте и фиксирайте накрайника, когато устройството е изключено.

5. След употреба

Изключете устройството и го почистете с кърпа. Не използвайте вода или течности за почистване на корпуса. Съхранявайте на сухо място.



Инструкции за безопасност

- Използвайте само предоставения захранващ кабел или одобрен адаптер (5V/2A).
- Не използвайте пилата при повреден корпус, кабел или батерия.
- Не излагайте устройството на влага, вода или високи температури.
- Не работете с пилата, ако ръцете ви или повърхността са мокри.
- Изключвайте уреда преди смяна на накрайник.
- Пазете далеч от деца. Това е професионален инструмент.
- Не оставяйте устройството да работи без надзор.
- Почиствайте след всяка употреба с мека суха кърпа.
- Не използвайте върху увредена кожа, отворени рани или инфектирани зони.

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

