

Професионална безжична, акумулаторна пила BQ-111 бяла 36W

Ръководство за потребителя

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Професионална, акумулаторна, безжична пила BQ-111 Бяла с мощност 36W е изискана и компактна, с голям капацитет на батерията.

ПРЕДИМСТВА:

1. Малка и изискана, има щипка за колан, която е удобна за носене и използване.
2. С голям капацитет на батерията, за да гарантира необходимото време за работа.
3. Тънкослойния превключвател има прахоустойчива функция.
4. Системата за смяна на фрезата е бърза и лесна, не се нуждае от допълнителен инструмент, което увеличава много работната ефективност
5. Система за защита на сигурността:
Това устройство е оборудвано със система за сигурност. Накрайникът ще спре да работи, когато се стартира функцията за защита от претоварване, за да се избегне прегряване поради неправилна работа. Просто натиснете за 2, за да рестартирате машината за продължителна употреба

СПЕЦИФИКАЦИИ:

1. вградена батерия
2. 35 000 оборота в минута за висока мощност и комфортна работа
3. 2400 mAh литиева батерия, зареждане 2-3 часа, време за използване след зареждане до 8 часа.
4. нисък шум
5. LCD екран, лесен контрол на скоростта, много удобен контрол на скоростта на въртене на пилата.
6. Входно напрежение: DC5V 2A
7. Размер: 160x70x34 мм

КОМПЛЕКТА СЪДЪРЖА:

1. Мобилна пила
2. Ръкохватка-метална, олекотена
3. Стойка за ръкохватката
4. Кабел за зареждане - Туре-С
5. 6 бр. Накрайници
6. 6 бр. шлайф шапки

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- материал: ABS пластмаса
- скорост на въртене: 0-35000rpm
- напрежение: 5V 2A
- батерия: 2400 mAh

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Натиснете бутона Вкл./Изкл./Пауза за две секунди, за да стартирате двигателя.
2. Натиснете бутона напред/назад на "FWD", за да задвижите двигателя в посока напред, или на "REV", за да го задвижите в обратна посока.

3. Скоростта на двигателя може да варира между 0~35 000 об./мин. с
4. С LCD RPM дисплея ще виждате от 0~35, скоростта на въртене.
5. Натиснете бутона за пауза за една секунда, за да спрете пилата.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

1. Инсталирайте управлението в стаята при подходяща температура (0-40°C). Използването му на прекалено прашно, топло или влажно място поврежда управлението.
2. Внимавайте да не изпуснете накрайника. Това ще повреди сачмения лагер или ще отслаби издръжливостта на накрайника.
3. Никога не включвайте и не изключвайте захранващия кабел с мокри ръце, за да избегнете токов удар.
4. Никога не използвайте повреден електрически кабел, за да избегнете токов удар
5. Не поставяйте твърде много захранващи кабели в един контакт. Това предизвиква пожар.
6. Уверете се, че не разглобявате или променяте модулите.
7. Никога не позволявайте вода или други течности да се разлят върху и в контролния блок и микромотора, това може да причини късо съединение, необичайно нагряване или други чрез ръждясване на метални части.
8. Изключете уреда и докладвайте на търговците, от които сте закупили, когато откриете изтичане на течност поради деформация или известно обезцветяване на контролния блок.
9. Използвайте само в грижата за красотата (ноктопластика/педикюр) от оторизиран персонал.

ПРОЦЕДУРА НА РАБОТА:

1. За използване на накрайник/ръкохватка BQ-111:

- a. За да извадите накрайник, завъртете дръжката на ръкохватката по посока на часовниковата стрелката, докато щракне и издърпайте накрайника.
- b. За да монтирате накрайника, уверете се, че патронникът е в отворено положение, вкарайте накрайника докрай и завъртете дръжката на ръкохватката по посока обратна на часовниковата стрелка, докато щракне.

[Забележка]:

Когато завъртите заключващия патронник при използване, мощността на главния мотор ще спре незабавно, за да защити машината. (Моторът лесно може да се повреди и животът на двигателя ще бъде намален по този начин, така че, моля, бъдете внимателни при работа). Леката миризма на изгоряло от двигателя на ръкохватката е нормална поради разсейването на топлината.

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

