

Професионална безжична, акумулаторна пила V5 - 45 000 оборота

Ръководство за потребителя

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Акумулаторна, безжична пила модел V5 – 45 000 оборота

Професионална електрическа пила модел V5 съчетава висока мощност, мобилност и елегантен дизайн – перфектният избор за маникюристи и педикюристи, които търсят надеждност и свобода на движение. Със завидна скорост от 45 000 оборота в минута, тази пила осигурява гладка и ефективна работа, дори при по-твърди материали и гел системи.

Технически характеристики:

Параметър	Стойност
Модел	V5
Скорост	Регулируема до 45 000 об./мин.
Захранване	Акумулаторна (вградена батерия)
Време за работа с едно зареждане	до 6–8 часа
Време за зареждане	приблизително 2–2.5 часа
Напрежение	100–240V, 50/60Hz
Изходящо напрежение	DC 12V
Мощност	35W – висок капацитет
Дисплей	LCD – показва обороти, заряд и посока
Размери на дръжката	Компактна, лека, ергономична
Оборудване	Пила, стойка, адаптер, накрайници
Посока на въртене	Лява и дясна (реверс)



Основни характеристики:

Мощен мотор – до 45 000 об./мин. за прецизна и бърза обработка

Акумулаторна батерия – до 8 часа непрекъсната работа с едно зареждане

Безжичен дизайн – свобода на движение без кабели

LCD дисплей – показва скорост, посока и заряд на батерията

Лека и компактна – удобна за работа и пренасяне

Реверс функция – лява и дясна посока на въртене

Ниско ниво на шум и вибрации – за максимален комфорт

Идеална за професионални салони, мобилни маникюристи и лична употреба. Пилата V5 е проектирана за постигане на висока ефективност с минимално усилие – навсякъде и по всяко време.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Подготовка и зареждане:

- Пълно зареждане: Преди първа употреба, заредете устройството напълно с предоставения USB кабел.
- Индикатор за зареждане: Следете светлинния индикатор, който показва състоянието на зареждане.
- Избор на крайник: Изберете подходящ крайник според желаната процедура:
- Груби крайници – за премахване на гел или акрил
- Фини крайници – за полиране и изглаждане
- Заоблени крайници – за обработка на кожички
- Монтаж на крайника: Поставете крайника в отвора на пилата и го фиксирайте внимателно.

Употреба:

- Включване: Натиснете бутона ON/OFF, за да включите устройството.
- Настройка на скоростта: Използвайте регулатора за скорост, започвайки от най-ниската настройка, особено ако сте начинаещ.
- Правилно държане: Дръжте пилата под ъгъл от около 30–45° спрямо ноктя.
- Леки движения: Работете с леки, плавни движения, без да натискате силно.
- Изберете посоката на въртене (по или обратно на часовниковата стрелка) според нуждите.
- Поддръжка след употреба
- Изключване: Изключете устройството и го оставете да се охлади.
- Почистване на крайниците: Извадете крайниците и ги почистете с четка или дезинфекциращ разтвор.
- Съхранение: Съхранявайте пилата и крайниците в предоставената кутия или калъф.

Съвети за безопасност:

- Избягвайте употреба върху увредена кожа или нокти: Не използвайте устройството върху наранени или инфектирани участъци.
- Не мокрете устройството: Уверете се, че пилата не влиза в контакт с вода, освен ако не е указано, че е водоустойчива.
- Избягвайте продължителна употреба: Не използвайте устройството непрекъснато за дълги периоди, за да предотвратите прегряване.
- Зареждане: Използвайте само предоставения или съвместим заряден кабел и адаптер.

ПРЕДИМСТВА:

1. Малка и изисквана, има щипка за колан, която е удобна за носене и използване.
2. С голям капацитет на батерията, за да гарантира необходимото време за работа.
3. Тънкослойния превключвател има прахоустойчива функция.
4. Системата за смяна на фрезата е бърза и лесна, не се нуждае от допълнителен инструмент, което увеличава много работната ефективност
5. Система за защита на сигурността:

Това устройство е оборудвано със система за сигурност. Крайникът ще спре да работи, когато се стартира функцията за защита от претоварване, за да се избегне прегряване поради неправилна работа. Просто натиснете за 2, за да рестартирате машината за продължителна употреба

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

