

# Електрическа пила Писалка за маникюр и педикюр

## Ръководство за потребителя

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Електрическа пила - писалка за оформяне на маникюр

Мултифункционална пила за скъсяване, оформяне и изравняване на нокти, както и за премахване на покритие върху ноктите.

Лесен и безопасен за употреба портативен инструмент.

Почиства се лесно и е удобен за пренасяне!

### Описание:

- кабел с адаптер
- скорост от 3,000 до 20000 оборота в мин
- двойно изолирани лагери - удобен за работа при всяка позиция
- лек дизайн за прецизна работа
- Захранване: еднофазово, 50-60Hz, двойна изолация
- Размери: 160мм x 24мм

### Опаковката включва:

1 бр. електрическа пила - писалка за оформяне на маникюр

1 бр., кабел

6 бр. накрайници + 6бр. шлайф шапки

Цвят: Розов, Черен

Материал: Метал + PP

Напрежение: 110v~240v (50-60hz)

Скорост: 0-20000 RPM (оборотата)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Мини преносим комплект пила за нокти, лесен за носене.
2. Подходящ за професионална употреба, салони за маникюр или домашна употреба.
3. Автоматична система за защита от претоварване.
4. Дизайн на писалка за удобно захващане.
5. За ежедневна грижа този комплект за маникюр и педикюр е идеален.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Мощност: 15W

Единична скорост: 20 000 оборота

Променлива скорост: 3000 ~ 20 000 оборота

Правила за безопасност:



1. Винаги изключвайте инструмента от контакта, когато сменяте аксесоар или накрайник.
2. Не задействайте бутона за заключване на вала, докато инструментът работи.
3. Не използвайте пилата близо до вода и не я поставяйте във вода. АКО моторът падне във вода, незабавно го извадете от контакта и не докосвайте водата.
5. Пазете праха от очите и белите дробове, като използвате защитно облекло или маска за прах.
6. Винаги изключвайте пилата, когато не я използвате.
7. Когато не се използва, инструментът трябва да се съхранява на сухо място и да се пази извън обсега на деца.

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА:

Почистете тялото с мека кърпа. Никога не използвайте почистващи разтворители или почистващи препарати. Никакви аксесоари на този инструмент не са налични за подмяна.

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: (погледнете картинката по долу)

1. Натиснете бутона за заключване
2. Докато сте натиснали бутона за заключване, развийте гайката в горната част на пилата НАДЯСНО.
3. Поставете необходимия накрайник.
4. Затегнете гайката НАЛЯВО.
5. Избягвайте прекомерното затягане на гайката и никога не използвайте повреден накрайник.
6. Сега пилата е готова за работа. Включете захранващия кабел в мрежата.
7. Настройте скоростта от плъзгащото копче за скорост.
8. За да спрете пилата върнете копчето за скорост в обратна посока НАДОЛУ.
9. Когато приключите работа, изключете инструмента и го извадете от контакта.



Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: [prettyzone@gmail.com](mailto:prettyzone@gmail.com)

#### **ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР**

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.



Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

**ВНИМАНИЕ:** Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.