

Електрическа пила за маникюр и педикюр BQ 213 с LCD дисплей – 50W, 35 000 об./мин, бяла

Ръководство за потребителя

Електрическата пила **BQ 213** е високоефективно устройство, създадено за професионален и домашен маникюр и педикюр. С мощност **50W** и възможност за работа до **35 000 оборота в минута**, тя осигурява прецизно, бързо и безопасно оформяне на ноктите. Моделът разполага с **LCD дисплей**, който показва скоростта в реално време, за максимален контрол и удобство.

Компактният и елегантен дизайн в **бял цвят**, съчетан с ергономична ръкохватка и плавно регулиране на оборотите, прави BQ 213 идеалният избор за салони, маникюристи и потребители, желаещи професионални резултати у дома.

Характеристики:

- **Мощност:** 50W
- **Обороти:** плавно регулиране от 0 до **35 000 RPM**
- **Дисплей:** LCD екран за показване на текущите обороти
- **Посока на въртене:** напред/назад (Forward/Reverse)
- **Цвят:** бял
- **Ергономична ръкохватка** – лека, удобна и устойчива при продължителна работа
- **Ниско ниво на вибрации и шум**
- **Предназначение:** маникюр, педикюр, гел лак, акрил, ноктопластика, сваляне и оформяне



Комплектът включва:

- 1 × Електрическа пила BQ 213
- 1 × Ръкохватка
- 1 × Поставка за ръкохватката
- 6 × Накрайници (борчета) за пилене
- 6 × Абразивни шлайфчета (шлифовъчни цилиндърчета)
- Захранващ кабел
- Инструкции за употреба

Инструкции за употреба:

1. Подготовка:

1. Свържете ръкохватката към основния модул.
2. Поставете избрания накрайник, като го фиксирате добре в държача.
3. Включете устройството в електрическата мрежа.

2. Настройка на оборотите:

1. Включете пилата с бутона ON/OFF.
2. Използвайте регулатора, за да зададете желаната скорост (0–35 000 RPM).
3. Следете стойността на **LCD дисплея**.
4. Изберете посоката на въртене:
 - **Forward** – за работа с дясна ръка
 - **Reverse** – за работа с лява ръка

3. Работа с пилата:

- Започнете с ниска скорост, особено ако сте начинаещ.
- Дръжте ръкохватката стабилно, без прекомерен натиск върху нокътя.
- Използвайте подходящ накрайник според задачата:
 - за оформяне
 - за сваляне на гел лак
 - за обработка на кутикули
 - за заглаждане
- Почиствайте накрайниците след всяка употреба.

4. След работа:

1. Изключете пилата и изчакайте ръкохватката да спре напълно.
2. Извадете накрайника и го дезинфекцирайте.
3. Съхранявайте устройството на сухо място.

Предимства:

- Висока мощност за професионални резултати
- Прецизно и плавно регулиране на оборотите
- Подходяща за всички видове ноктопластика
- Удобен LCD дисплей
- Комплект с всички необходими накрайници
- Бяла, елегантна и модерна

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!**ВНИМАНИЕ:** Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

