

Квадратен прахоуловител с филтър и две степени на работа – 40W, 27×26×10 см

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ:

Този **квадратен прахоуловител с филтър – 40W** е отличен избор за професионални салони и маникюристи, които търсят надеждно решение за поддържане на работната зона напълно чиста. Благодарение на мощния вентилатор и ефективния сменяем филтър, устройството улавя фините прахови частици, образувани се при пилене, оформяне или сваляне на гел лак, акрил и ноктопластика.

Прахоуловителят разполага с **две степени на работа** – бавна и бърза, които се избират лесно чрез **страничното копче отдясно**. Удобните размери **27 × 26 × 10 см** осигуряват стабилност и комфорт при работа с клиента, а ергономичният му дизайн позволява ръцете да се позиционират удобно върху уреда.

Характеристики:

- **Мощност:** 40W
- **Размери:** 27 × 26 × 10 см
- **Степени на работа:** 2 нива – бавна и бърза
- **Управление:** странично копче (отдясно)
- **Филтър:** сменяем, лесен за почистване
- **Конструкция:** стабилна ABS корпус
- **Предназначение:** за маникюр и педикюр, при пилене и сваляне
- **Ниво на шум:** ниско
- **Тип:** настолен квадратен прахоуловител



Предимства:

- Ефективно улавя прахта по време на работа
- Подобрява хигиената и въздушната среда
- Две скорости за оптимален контрол
- Лесен за употреба и поддръжка
- Стабилен и ергономичен дизайн
- Подходящ за ежедневна професионална употреба

Инструкции за употреба

1. Подготовка:

1. Поставете прахоуловителя върху равна и стабилна повърхност.
2. Поставете филтъра в предназначения отделеност, ако не е поставен.
3. Свържете кабела към електрическата мрежа.

2. Работа с устройството:

1. Включете прахоуловителя с бутона ON/OFF.

2. Изберете желаната скорост:
 - **Първа степен (бавна):** за по-лека работа, фино пилене
 - **Втора степен (бърза):** при по-интензивно сваляне или оформяне
3. Поставете ръцете на клиента върху решетката.
4. Работете с електрическа или ръчна пила – прахът ще бъде незабавно засмукван във филтъра.

3. Поддръжка на филтъра:

1. Изключете уреда от контакта.
2. Извадете филтъра.
3. Почистете го чрез:
 - изструпване,
 - почистване с четка,
 - продухване с въздух.
4. **Не мокрете филтъра**, освен ако не е специално предназначен за измиване.
5. Поставете филтъра обратно след почистване.
6. Подменяйте филтъра регулярно при следи от износване.

4. Съхранение и безопасност:

- Не покривайте отвора на прахоуловителя по време на работа.
- Дръжте далеч от течности.
- Изключвайте от мрежата след употреба.
- Съхранявайте на сухо място.

Инструкции за безопасност:

- ⚠ Не използвайте уреда с мокри ръце или в близост до вода.
- ⚠ Не покривайте вентилационните отвори по време на работа – може да доведе до прегряване.
- ⚠ Не използвайте без поставен филтър или торбичка – това може да повреди уреда.
- ⚠ Избягвайте изпускане или удар на уреда – това може да повреди вътрешните компоненти.
- ⚠ Не оставяйте уреда включен без надзор.

Почистване и поддръжка:

Почиствайте филтъра/торбичката след всяка употреба.

Ако е миещ се филтър – измийте с хладка вода и оставете напълно да изсъхне преди повторна употреба.

Избърсвайте корпуса с мека, суха кърпа.

Не използвайте абразивни препарати.

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: BM 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство. Молим, всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда! **ВНИМАНИЕ:** Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

