

Апарат за кола маска Pro-Wax 100

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ:

Апаратът за кола маска Pro-Wax 100 е устройство, предназначено за загряване на кола маска в домашни условия или в професионални салони. Той работи на принципа на нагряване на восък, който се нанася върху кожата с цел премахване на нежеланото окосмяване.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ❖ Нагревателна система до 360° – апаратът има вграден механизъм, който загрява восъка до оптимална температура за лесно нанасяне.
- ❖ Контрол на температурата, за да се избегне прегряване или недостигаща температура.
- ❖ Съвместимост с различни видове восък
- ❖ Лесен за използване – компактен и удобен
- ❖ Апаратът за кола маска е идеален за хора, които искат да спестят време и пари, като извършват процедурата у дома, а също така е предпочитан и от професионалисти в салони за красота.
- ❖ Мощност 100W
- ❖ Напрежение: 220-240V/50Hz

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА:

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ Pro-WAX 100.

1. НЕ поставяйте и не съхранявайте устройството на място, където може да падне или да бъде издърпано във вана или мивка.

2. НЕ поставяйте кола маската във вода или каквато и да е течност, Пазете околната среда суха.

За да намалите риска от изгаряния, токов удар, пожар или нараняване:

1. Никога не работете с устройството, ако:

- a.) Има повреден кабел или щепсел.
- б.) Ако не работи правилно.
- в.) Ако е бил изпуснат или повреден по някакъв начин.

2. Близкото наблюдение е важно, когато Pro-Wax 100 се използва от, върху или близо до деца.

3. Дръжте кабела далеч от нагорещени повърхности.

4. НЕ потапяйте Pro-Wax 100 във вода или други течности.

5. Избягвайте да окачвате кабела над плот или маса, където може да бъде издърпан от деца или да се спъне неволно.

6. Винаги използвайте Pro-Wax 100 на равна повърхност.

7. Изключете устройството от контакта, когато не го използвате. Оставете да изстине, преди да почистите и приберете уреда

8. Не увивайте кабела около Pro-Wax 100, когато се използва.

9. Тествайте температурата на восъка, преди да започнете работа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Отстранете пластмасовия капак на Pro-Wax 100.

2. Извадете подвижната, алуминиева купичка на и закрепете дръжката Pro-Wax 100.

3. Напълнете купичката с кола маска 2/3 от обема ѝ.

4. Върнете я в уреда.

5. Включете кабела в захранването

6. Завъртете копчето за регулиране на температурата до позиция ВКЛ., докато восъкът придобие течна консистенция. Този процес продължава приблизително 15 минути. За по-бързо нагряване поставете капака върху уреда, завъртете копчето до позиция СРЕДА. Температурата ще остане постоянна през цялото време. Важно е да тествате температурата на восъка, преди употреба

7. Изключвайте нагревателя всяка вечер, като завъртите докрай копчето обратно на часовниковата стрелка, до позиция ИЗКЛ. Покрийте уреда с прозрачния капак, за да запазите восъка.

Сваляща се алуминиева вътрешна купичка

Вътрешната купичка може да бъде премахната и преместена на всяко място



Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: VM 1715 EООД, София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство. Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!**ВНИМАНИЕ:** Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

