



Зареждаща Пила Писалка JMD 115 за оформяне на маникюр и педикюр

- 1-Пауза
- 2-Копче за скорост
- 3-Лого
- 4-Копче вкл./изкл.
- 5-Копче за смяна на посоката
- 6-Дисплей
- 7-Накрайник



Описание:

Мултифункционална пила за изрязване, полиране, оформяне и почистване на нокътната плочка.

Лесен и безопасен за употреба портативен инструмент.

Почиства се лесно и е удобен за пренасяне!

Зарежда се и се използва безкабелно!

Спецификация:

Мощност - 15W

Входно напрежение - DC: 5V-2A

Капацитет на батерията 1000mAh 3.7V

Тегло - 110гр.

Размер - 170*22мм

Скорост - 0-35000RPM

Инструкции за употреба:

1. Натиснете бутона за включване/изключване, пилата влиза в режим на готовност.
2. Завъртете копчето за скорост, за да регулирате скоростта от 0 до 35 000 оборота.
3. Натиснете копчето напред/назад, за да регулирате движението на въртене на накрайника.
4. Когато натиснете бутона II пауза/старт(най-отдолу на пилата) уреда влиза в състояние на пауза. Натиснете отново бутона, за да освободите паузата.
5. Ако батерията е на изчерпване, моля заредете своевременно.
6. Важно! Моля, обърнете внимание, че трябва да зареждате пилата със захранващ адаптер 5V-2A (който не е включен в комплекта), в противен случай ще повредите пилата.

Опаковката включва:

- 1 бр. електрическа пила - писалка за оформяне на маникюр
- 1 бр., кабел
- 1 бр. керамичен накрайник-червен
- 1 бр. ръководство за употреба

Инструкции за безопасност:

Не разглобявайте уреда!

Не изпускайте уреда!

Не работете във влажна среда - допустима влажност 30%-75%!

Спазвайте допустимата температура на работната среда: +10°C-+26°C!

Изключете захранването, когато сменяте накрайника!


Пазете далеч от деца!

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: VM 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.



Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.