

УЛТРАЗВУКОВ СТЕРИЛИЗАТОР ЗА ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ-2500ml. VGT-6250

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ:

Ултразвуков стерилизатор за инструменти и аксесоари – 2500 ml, VGT-6250

Професионален ултразвуков стерилизатор, създаден за бързо и ефективно почистване на различни инструменти и аксесоари. С помощта на високочестотни ултразвукови вълни той достига до най-фините детайли и труднодостъпни места, премахвайки замърсявания, мазнини и остатъци. Подходящ за козметични салони, фризьорски студия, стоматологични кабинети, лаборатории, часовникарски и бижутерски работилници, както и за домашна употреба.

Характеристики:

- **Модел:** VGT-6250
- **Капацитет на ваната:** 2500 ml
- **Мощност:** 60 W
- **Честота на ултразвука:** 40 kHz
- **Таймер:** регулируем (90сек., 180сек., 280сек., 380сек., 480сек.)
- **Материал на ваната:** неръждаема стомана
- **Прозрачен капак** за наблюдение по време на работа
- **Компактен и удобен дизайн** – лесен за употреба и поддръжка

Предимства:

- Премахва замърсявания и микроорганизми без увреждане на инструментите
- Осигурява дълбоко и равномерно почистване
- Подходящ за метал, пластмаса, стъкло и други материали
- Безопасен и икономичен начин за поддържане на висока хигиена

Упътване за употреба – Ултразвуков стерилизатор VGT-6250

1. Подготовка

1. Поставете уреда върху равна и стабилна повърхност.
2. Уверете се, че е изключен от електрическата мрежа преди пълнене.
3. Напълнете резервоара с чиста вода (стайна температура). При нужда може да добавите специален почистващ разтвор, подходящ за ултразвукови стерилизатори.

2. Зареждане на инструментите

1. Поставете инструментите или аксесоарите в кошничката на уреда.
2. Уверете се, че предметите са потопени във водата, но не докосват директно дъното на резервоара.

3. Работа с уреда

1. Включете захранващия кабел в контакт.
2. Затворете капака на стерилизатора.
3. Изберете желаното време за работа (от 0 до 30 минути) с помощта на таймера.
4. Натиснете бутона **START/ON**, за да започне процесът на ултразвуково почистване.



5. При работа уредът издава леко бръмчене и може да се наблюдава движение на водата – това е нормално.

4. След приключване

1. След изтичане на зададеното време уредът ще спре автоматично.
2. Изключете го от електрическата мрежа.
3. Извадете инструментите и ги изплакнете с чиста вода (ако е използван разтвор).
4. Подсушете внимателно инструментите преди употреба или съхранение.

5. Поддръжка и безопасност

- Почиствайте резервоара след всяка употреба и подсушавайте добре.
- Не включвайте уреда, когато резервоарът е празен.
- Не потапяйте корпуса или захранващия кабел във вода.
- Съхранявайте уреда на сухо и прохладно място.
- Използвайте само вентилирани помещения.

Инструкции за безопасност – Ултразвуков стерилизатор VGT-6250

За да осигурите правилна и безопасна употреба на уреда, моля, спазвайте следните указания:

Общи правила

- Използвайте уреда само по предназначение – за почистване на инструменти и аксесоари.
- Дръжте уреда далеч от деца и домашни любимци.
- Не оставяйте включения стерилизатор без надзор.

Електробезопасност

- Свързвайте уреда само към подходящо захранване (220V).
- Не използвайте уреда, ако кабелът или щепселът са повредени.
- Не пипайте уреда с мокри ръце.
- Никога не потапяйте корпуса или захранващия кабел във вода.

Работа с уреда

- Винаги пълнете резервоара с вода преди включване. Работата на празен ход може да повреди уреда.
- Не препълвайте ваната – максималното ниво е обозначено.
- Не поставяйте предмети, които могат да реагират с вода или почистващи разтвори.
- Използвайте само препоръчани препарати за ултразвуково почистване.

След употреба

- Винаги изключвайте уреда от контакта преди почистване или преместване.
- Изпразвайте и подсушавайте резервоара след всяка употреба.
- Не използвайте абразивни или агресивни препарати за почистване на корпуса.

Важни предупреждения

- Уредът не е предназначен за стерилизация на храни, напитки или медицинско оборудване, което изисква специална стерилност.
- Не използвайте уреда на открито или във влажна среда.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Не разглобявайте уреда! Не изпускайте уреда!

Пазете далеч от деца!

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: prettyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство. Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

