

Описание на продукта: UV стерилизатор за инструменти КН-МТ508А

UV стерилизаторът **КН-МТ508А** е предназначен за ефективна дезинфекция на инструменти в салони за красота, фризьорски салони, спа центрове, студия за маникюр и домашна употреба. Уредът използва ултравиолетова светлина с дължина на вълната **185–253.7 nm**, която унищожава бактерии, вируси и микроби без използване на химикали и без увреждане на инструментите.

Моделът е оборудван с **LCD дисплей** и **таймер от 0 до 60 минути**, като препоръчителното време за стерилизация е **10–15 минути**. Конструкцията е изработена от здрава **ABS пластмаса**, а компактните размери позволяват удобна употреба върху всяка работна повърхност.

Технически характеристики

- **Модел:** КН-МТ508А
- **Номинално напрежение:** 220V
- **Максимална честота:** 50–60 Hz
- **Максимална мощност:** 13W
- **UV крушка:** 8W
- **Дължина на вълната:** 185 nm – 253.7 nm
- **Вместимост:** 6.5 L
- **Материал:** ABS
- **Компоненти:** LCD дисплей, електрическо табло, пластмасова кутия, щепсел, UV крушка
- **Размери:** 34 × 22 × 15 cm
- **Таймер:** 0–60 мин (препоръка: 10–15 мин стерилизация)

Предимства

- Унищожава до 99% от бактериите и микроорганизмите
- Подходящ за метални, пластмасови и други инструменти
- Без химикали – безопасен и екологичен метод
- Лесен за употреба – с LCD дисплей и регулируем таймер
- Тих и енергийно ефективен

Упътване за употреба



1. Подготовка

1. Поставете стерилизатора върху равна и суха повърхност.
2. Уверете се, че уредът е изключен от електрическата мрежа преди поставяне на инструменти.
3. Почистете инструментите от видими замърсявания – UV светлината стерилизира, но не почиства механично.

2. Поставяне на инструментите

1. Отворете капака и подредете инструментите равномерно вътре в кутията.
2. Не препълвайте уреда – оставете разстояние, за да може светлината да достига равномерно навсякъде.

3. Настройка и работа

1. Включете уреда в контакт (220V).
2. Използвайте копчетата на LCD дисплея, за да зададете време за работа между 0 и 60 минути.
3. Препоръчително време: **10–15 минути**.
4. Затворете капака и стартирайте програмата.
5. Не отваряйте уреда по време на работа, тъй като UV светлината може да е вредна за очите и кожата.

4. След приключване

1. Изчакайте програмата да приключи автоматично.
2. Отворете капака и извадете стерилизираните инструменти.
3. Изключете уреда от мрежата, ако няма да го използвате отново скоро.

Предпазни мерки

- Не гледайте директно към работеща UV лампа.
- Не използвайте уреда, ако капакът не затваря правилно.
- Съхранявайте далеч от деца.
- Не поставяйте мокри инструменти в стерилизатора.
- Почиствайте уреда само когато е изключен и изстинал.

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: prettyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство. Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда! **ВНИМАНИЕ:** Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

